

+KPxxx
Tillegg til typisk avløpspumpestasjon

+KPxxx.BAS1.SV4	Magnetventil for hydraulisk innl.ventil ;YS1 åpne/stenge	Magnetventil DO	<i>For KP134 & KP139</i>
+KPxxx.BAS1.SV5	Magnetventil for hydraulisk innl.ventil ;YS1 åpne/stenge	Magnetventil DO	<i>For KP134</i>
+KPxxx.BAS1.VH2	Hydraulisk innløpsventil ;ZS1 åpen ventil ;ZS2 stengt ventil	Hydraulisk ventil DI DI	<i>For KP134 & KP139</i>
+KPxxx.BAS1.VH3	Hydraulisk innløpsventil ;ZS1 åpen ventil ;ZS2 stengt ventil	Hydraulisk ventil DI DI	<i>For KP134</i>
+KPxxx.BAS3.LS1	Nivågiver i utjevningstank ;PV1 nivå i utjevningstank	Nivåbryter AI	<i>For KP133</i>
+KPxxx.BAS3.LT1	Nivågiver i utjevningstank ;PV1 nivå i utjevningstank	Nivåmåler AI	<i>For KP133 & KP135</i>
+KPxxx.VK1.LS1	Oversvømmelsesvakt ;PD1 oversvømmelse/vann på gulv	Diverse DI	<i>For KP133</i>
+KPxxx.VK1.LT1	Nivågiver akkumuleringstank ;PV1 nivå i akkumuleringstank	Nivåmåler AI	<i>For KP133</i>
+KPxxx.VK1.MV1	Motorventil akkumuleringstank ;AU1 vender i auto ;BM1 utløst motorvern-bryter ;MA1 vender i manuell ;PV1 ventilposisjon ;ST1 impulsbryter manuell åpne ;ST2 impulsbryter manuell stenge ;ST3 impulsbryter manuell stopp ;TS1 utløst termovakt ;US1 åpne motorventil ;US2 stenge motorventil ;WS1 momentbryter utløst ved stenging ;WS2 momentbrytert utløst ved åpning ;XA1 sikkerhetsbryter utkoblet ;ZS1 åpen ventil ;ZS2 stengt ventil	Motorventil DI DI DI AI DI DI DI DI DO DO DI DI DI DI DI	<i>For KP133</i>