Vardafjellhallen E501 – Automasjonsarbeider – Melding 01

I post E501 – D1.54.563.800.7 henvises det til vedlagt designmanual fra Rogaland Fylkeskommune.

Denne ble beklageligvis ikke vedlagt tilbudsgrunnlaget.

Vedlegg: Rogaland Fylkeskommune Designmanual



Designmanual For Rogaland Fylkeskommune

EcoStruxure Building Operation v1.9.3

Utført Jon Asheim

Schneider GElectric

Innhold

1	Innle	dning	3			
2	Syste	embeskrivelse	4			
	2.1	Systemarkitektur	4			
	2.2	Databaseoppbygging	5			
	2.2.1	Tilleggsbenevnelser	6			
	2.3	Bildestruktur	7			
3	Syste	embilder	. 8			
	3.1	Generelt	. 8			
	3.2	Objektvindu	9			
	3.3	Faner 1	11			
	3.4	360 ventilasjon1	12			
	3.5	560 sonestyring 1	13			
4	Tidsl	<pre>sjema og kalender1</pre>	14			
5	Tren	dlogger 1	15			
6	Alarr	ner	17			
7	Bruk	ere1	19			
8 Integrasjon						
	8.1.1	Modbus TCP	20			
	8.1.2	2 BACnet IP	20			
9	Data	sikkerhet	21			

Life Is On

1 Innledning

Hensikten med designmanualen er å få et ensartet brukergrensesnitt mht. design- og funksjonsnivå for alle anlegg, uavhengig av hvem de er programmert og levert av.

Designmanualen tar for seg oppbygging av databaser, bilder og funksjonalitet i SD-anlegget og presenterer Schneider Electric Norges standarddesign på bilder og menystruktur.

Life Is On

2 Systembeskrivelse

2.1 Systemarkitektur

Bildet under viser overordnet arkitektur for den tekniske løsningen med EcoStruxure Building Operation og flere automasjonsservere.



- EcoStruxure Building Operation Automation Server: EcoStruxure Building Operation Automation Server (AS) er en server for tavlemontasje med integrasjonsgrensesnitt for BACnet TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU og LON, tilkobling for SmartX Advanced Display og en databaseplattform for prosessprogrammer, systembilder, trendlogger og alarmer.
- EcoStruxure Building Operation Enterprise Server (ES): EcoStruxure Building Operation Enterprise Server (ES) er en programvare installert på en egen server med integrasjonsgrensesnitt for BACnet TCP/IP, Modbus TCP/IP og databaseplattform for opptil 250 AS.
- EcoStruxure Building Operation Reports Server (RS): EcoStruxure Building Operation Reports Server (RS) er en programvare installert på en egen server. Med denne kan man generere pre- eller egendefinerte rapportfunksjoner som f.eks. en rapport som gir antall aktive alarmer i systemet.
- EcoStruxure Building Operation Workstation: EcoStruxure Building Operation Workstation (Workstation) er en programvare installert på egne arbeidsstasjoner som anvendes av driftsoperatør eller tekniker ved programmering, konfigurasjon og daglig drift.
 - Webstation: For drift og presentasjon av systembilder, rapporter, trenddiagrammer og øvrige diagrammer, via webgrensesnitt i HTML5.

2.2 Databaseoppbygging

På hver lokasjon installeres det en eller flere nettverkskontrollere (AS). De merkes med lokasjonskode i henhold til Statsbyggs tverrfaglige merkesystem (TFM). Oppbygging av databasene i både ES og AS er delt opp i lokasjoner med undermapper for hvert enkelt bygg på lokasjonene, en samlemappe for alle AS og en systemmappe.

Mappestrukturen under byggmappene i ES og AS er bygget opp etter TFM. System- og komponentkoder døpes (navngis) i henhold til TFM/prosjektunderlag utvidet med kort beskrivelse. Hovedgrupper er vist i bildet under til høyre:

<u> </u>	Sanitæranlegg			
i 320	Varmeanlegg			
i 3 30	Brannslokking			
i 340	Gass og trykkluft			
<mark>a</mark> 350	Prosesskjøling			
<u>-</u> 360	Luftbehandling			
<u> </u>	Komfortkjøleanlegg			
280	Vannbehandling			
420	Høyspent forsyning			
i 4 30	Lavspent forsyning			
<mark></mark> 432	System for hovedfordeling			
i 4 33	Elkraftfordeling til alminnelig forbruk		_	
434	Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner	4	0	24
435	Elkraftfordeling til virksomhet			Alarm
440	Lys		D E	Bilder
450	El.varme			Diddi
460	Reservekraft		P	Diagram
540	Alarm- og signalsystemer		Þ	Dokument
560	Automatisering			Program
562	Sentral driftskontroll og automatisering			Dannorter
563	Lokal automatisering			Rapporter
564	Buss-systemer		Þ	Tidskjema
565	FDVUS: Administrativt system		Þ	Trendlogger
570	Instrumentering		Þ	Variabler
620	Person- og varetransport			260.024 Autral
730	Utendørsrøranlegg		P	- 360.024 AVtrek
740	Utendørs elkraft		▶ [Alarmbilde
750	Utendørs tele og automatisering		Þ [? Hendelsesvisn

Bildet over til venstre viser et eksempel på undergrupper i systemmappene. Omfanget av disse vil variere etter behov og hva som eksisterer i hvert enkelt system.

2.2.1 Tilleggsbenevnelser

Komponentenes ID er bygget opp etter TFM, men de kan også ha tilleggsbenevnelser som blir brukt både som variabler i databasen, prosessprogrammer, systembilder, trendlogger og alarmer. Dette markeres med en understrek. Eksempler på dette følger under:

- "_B": Børverdi.
- "_BB": Beregnet børverdi.
- "_S": Digital styring, f.eks. av en pumpe.
- "_D": Driftssignal.
- "_R": Analogt pådrag.
- "_MS": Manuell styring av f.eks. en pumpe.
- "_F": Feilsignal.
- "_A": Alarm, utdypende benevnelser står i kapittel Alarmer

Når eldre eksisterende SD-anlegg integreres i ES blir det definert ut fra hver enkelt prosjektbeskrivelse om man skal merke systemer på nytt eller om man skal beholde eksisterende merking. Der det ikke foreligger prosjekteringsunderlag skal dette vurderes etter skjønn.

Life Is On

2.3 Bildestruktur

Alle lokasjoner og bygg har en menystruktur og systembilder som er laget etter samme mal. Dette for å oppnå et helhetlig design og funksjonsnivå samt enkel navigering.



Menyen til venstre i oversiktsbildene inneholder følgende valg:

- Bygg tilknyttet flere lokasjoner
- Oversiktsbilde
- Visning av alle alarmer tilknyttet flere lokasjoner, denne viser også antall aktive alarmer
- Visning av alle hendelser tilknyttet flere lokasjoner
- Knapp for å logge ut
- Visning av alle systemalarmer tilknyttet flere lokasjoner, denne viser også antall aktive systemalarmer

Toppmenyen viser følgende informasjon:

- Navn og kode for aktuelt bygg på lokasjonen
- Navigasjonsknapp "Oversikt", tilbake til oversiktsbilde for aktuelt bygg
- Navigasjonsknapper for tekniske anlegg. Disse er angitt med systemmnummer og undersystemer der de eksisterer

3 Systembilder

3.1 Generelt

Objektene i systembildene er design- og funksjonsmessig like uansett hvilket system man betjener.



Forklaring av fargevalg i systembildene:

0 0 0	
Røde rør	Varmeanlegg
Blå rør	Kjøleanlegg
Svarte Piler	Indikerer retning på vannstrøm
Rød skrift ved komponenter	Alarm
Sort skrift ved alle komponenter	Komponentnavn
Fet sort skrift ved følerkomponenter	Måleverdier
Fet grønn skrift ved følerkomponenter	Beregnede børverdier.
Oransje skrift med understrek ved	Overstyrte verdier.
følerkomponenter	
Grønn pil i pumper/vifter	Angir vann/luftretning og driftstilbakemelding
Grå pil i pumper/vifter	Stanset pumpe/vifte

Alle systemene som henger sammen med andre systemer har snarveier mellom systembildene.

3.2 Objektvindu

Ved å klikke på komponentene får man opp et vindu med ytterligere informasjon tilknyttet aktuell komponent. Via knappene til høyre for komponentene i listen kan det navigeres til trendlogger, kurveinnstillinger, tidskjema, osv.

ID	Beskrivelse		Verd	
320.04-JP401_S	Startsignal sirkula	sjonspumpe		On M
320.04-JP401_D	Driftindikering sirk	ulasjonspumpe		On 😽
320.04-JP401_DS	Driftsstopp			ormal
JP401_HS	Håndstyring pump	De		ormal
TID_Pumpemosjon	Mosjonering sirku	lasjonspumpe		Off
TID Damas diff	(00
Son Kurveinnstillinge	Driftstid sirkulasjo	nspumpe		
Kurveinnstillinge Utekompensert bø	Priftstid sirkulasjo	nspumpe	Kompens	ering
Context of the second	er Tilluft	Knekkpunkt	Kompens	ering
Cutekompensert bø	er Tilluft	Knekkpunkt	Kompens Y1	ering 21.0 °C 20.0 °C
Utekompensert bø	er Tilluft	Knekkpunkt X1 -20.0 °C X2 -5.0 °C X3 5.0 °C	Kompens Y1 Y2 Y3	ering 21.0 °C 20.0 °C 19.0 °C
Utekompensert bø	er Tilluft	Knekkpunkt X1 -20.0 °C X2 -5.0 °C X3 5.0 °C X4 20.0 °C	Kompens Y1 Y2 Y3 Y4	ering 21.0 °C 20.0 °C 19.0 °C 18.0 °C



Hvert enkelt ventilasjonsbilde har driftsparametere for enkel betjening av start, stopp eller auto.



Ved behov finnes en egen oversikt for sonespjeld tilhørende hvert enkelt ventilasjonsaggregat.





3.3 Faner

Hvert enkelt systembilde er organisert i et panel som kan bestå av flere ulike faner, avhengig av hvilke type og hva som er aktuelt for det gjeldende system.



- Systembilde
- Dokumentasjon
- Tidsskjema
- Trenddiagram
- Alarmvisning
- Hendelsesvisning

Fanevalg

3.4 360 ventilasjon

For ventilasjonsanlegg er det et oversiktsbilde for alle aggregatene på bygget. Hvis man for eksempel trykker på navigasjonsknapp "360" kan man velge et spesifikt aggregat.



Objektene i systembildene er design og funksjonsmessig like uansett hvilket system man betjener. Forklaring av fargevalg i systembildene:

- Grå kanaler Ventilasjonskanaler.
- Gule piler Angir avtrekks- og avkastluft.
- Blå piler Angir inntaksluft.
- Røde piler Angir tilluft.
- Rød skrift ved komponenter Alarm.
- Sort skrift ved alle komponenter Komponentnavn.
- Fet sort skrift ved følerkomponenter Måleverdier.
- Fet grønn skrift ved følerkomponenter Beregnede børverdier.
- Gul skrift med understrek ved følerkomponenter Forserte verdier.
- Grønn pil i pumper/vifter angir vann/luftretning og driftstilbakemelding.
- Grå pil i pumper/vifter Stanset pumpe/vifte.



3.5 560 sonestyring

Hver enkelt plantegning har en visuell fremstilling av de ulike rommene med farge iht børverdi/temperatur, og faktisk temperatur i rommet. Betjening er basert på «pop-up» i fra planskisse.





4 Tidskjema og kalender

Hver enkelt systemprosess kan styres via tidskjema.

	L dan	2 Mai-28 Mai	2017				_								
	i uug	22 Mar-20 Ma	,2011			Dag	Uke	Måneo	ł						
	22.05 Man	23.05 Ti	24.05 On	25.05 To	26.05 Fr	27.05 Le	28.0	5 Se	-4			Ma	ii.		P.
									Ma	n Ti	On	То	Fr	Lo	Sø
									24	25	26	21	28	29	30
04:00									8	9	10	4	12	13	14
									15	16	17	18	19	20	21
05:00	05:00-23:00, 4								22	23	24	25	26	27	28
	0								29	30	31	1	2	3	4
08:00		08:00-23:00, 4 O	08:00-23:00, 4 •	08:00-23:00, 4 O	06:00-23:00, 4 O										
07:00															
08:00						08:00-18:00, 4 ¢									

Tidsskjema (Webstation)

Det er etablert overstyringskalender med faste og bevegelige helligdager som kan tilknyttes hvert enkelt system eller overstyre flere systemer samtidig for effektiv drift av tekniske anlegg.

		Ma	ni. 20	17			-		Ju	ni. 20	017					Ju	lī. 20	17			-		Aug	ust 2	2017		_
Man	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Man	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Man	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Man	Ti	On	To	Fr	Lo	S
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2		1	2	3	4	5	6
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	1
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	2
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	2
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31			
_														24													

Kalender (Webstation)

5 Trendlogger

På alle AS med tilhørende IO-moduler finnes det bakgrunnslogg for alle aktive IO. Trendlogger utover dette ligger i mappen "Trendlogger" i undersystemmappene på både AS og ES. Trendlogger ligger lokalt på AS og utvidede trendlogger ligger på ES.Loggene vil også være tilgjengelig i fra bilde via loggikon på relevant objekt.

ID	Beskrivelse	Verdi
RT501	Temperatur, retur, gulvvarme	26.7 °C
RT501 FF	Temperatur retur alarm	Normal

Trendlogger døpes (navn) i henhold til komponentkode for hva som blir logget og markeres med følgende:

- _Log: Trendlogger på AS og utvidede logger på ES
- _List: Trendlogglister på AS og ES
- _Chart: Trenddiagrammer på AS og ES

Туре	Eksempel	Presentasjon
Analoge innganger	Temperatur, trykk, mengde, osv.	Analogt trenddiagram
Analoge variabler tilknyttet regulering	Børverdier og beregnede børverdier i forbindelse med reguleringssløyfer, grenseverdier, osv.	Analogt trenddiagram
Analoge pådrag	Ventilmotorer, frekvensomformere, osv.	Analogt trenddiagram
Digitaler innganger	Drift/feilsignal, alarmer, trykkvakter, osv.	Digitalt trenddiagram
Digitale utganger	Styring av pumper, vifter, spjeld, lys, osv.	Digitalt trenddiagram







Visning av trenddiagrammet kan enkelt tilpasses via zoom og pan verktøy og man kan navigere på flere måter. Både scrolling eller predefinerte innstillinger kan benyttes for å fokusere på spesifikke tidsrom, enten via x-aksen, y-aksen eller begge akser samtidig. «Zoom for å tilpasse» justerer automatisk aksene i forhold til området som gjelder for serien av komponenter tilhørende hvert enkelt trenddiagram.

Tidsrommet for trenddiagrammet kan vises i timer, dager, uker, måned eller år. Ser man på trender fra fortid, kan man enkelt navigere til nåtid via «Auto oppdater». Detaljert forklaring rundt innstillinger for trenddiagrammer finnes i «Workstation/Webstation Operating Guide».

6 Alarmer

Alarmer tilknyttet til hvert enkelt system ligger i mappen "Alarmer" under systemmappene på både AS og ES. Omfanget av disse vil variere etter behov, hva som er hensiktsmessig og hva som eksisterer i hvert enkelt system. Alarmer døpes (navn) i henhold til kompentkode for hva som skal alarmeres og markeres med følgende prinsipp:

_HA:	Lav alarm, f.eks. høy temperatur eller høyt trykk
_LA:	Lav alarm, f.eks. lav temperatur eller lavt trykk
_FF:	Følerfeil
_SA:	Sumalarm for et helt system
_A:	Alarm, f.eks. alarmering av et digitalt feilsignal eller en temperaturavviksalarm uten referanseverdi

Kildenavnet til alle alarmer er bygget opp etter følgende prinsipp:

+«Byggnavn»= «Systemnummer»- «Komponentnavn»_ «Alarmtype»

I tilfeller hvor Xenta undersentraler integreres i AS ligger alarmene plassert lokalt i undersentralene. Da legges byggnavn og systemnummer til i feltet "Prefix for alarm source name" i fanen "Advanced" på alarmobjektet for å oppnå lik struktur i alarmlistene.

Sumalarmer er etablert på ES for hvert enkelt system. I sidemenyen for hver lokasjon og i toppmenyen for hvert bygg er det et rødt ikon med et tall sammen med systemikonet som angir om det er en aktiv alarm (sumalarm) og hvor mange aktive alarmer det er på det spesifikke systemet.

Prioritet Beskrivelse Eksempel Alarmvisning Prekære alarmer Høy temperatur i datarom Bilder og alarmliste 1 2 Kritiske alarmer Stans på kritiske prosesser Bilder og alarmliste 3 Alarmer Filtervakter Bilder og alarmliste 4 Alarmer defekt utstyr Følerfeil Bilder og alarmliste 100 Kommunikasjonsfeil Enhet offline Alarmliste

Tabellen under viser de forskjellige alarmprioritetene i SD-anlegget:



Life Is On

Hvert enkelt systembilde har en egen alarm- og hendelsesvisning der det er hensiktsmessig. Oversiktsbilder som dekker flere systemer filtreres for eksempel etter alle undersystemer tilhørende ventilasjon.

State	- Count	Priority	Triggered time 🚽 So	urce name	Alarm text	Timestamp
٩	1	100	22.05.2017 13:11:14 32	0_SA .	_ Sumalarm	22.05.2017 13:11:14
٩	1	100	22.05.2017 12:54:39 32	0.01-RT401 .	. Grenseverdialarm lav turtemperatur hovedstokk - Utløst	22.05.2017 12:54:39
٨	1	100	19.05.2017 10:14:44 612	2.04-Feil_A .	. Feil på UPS, Hus D kantine, sportshal	22.05.2017 12:38:32
4	1	100	19.05.2017 09:29:27 54	0_SA .	_ Sumalarm	19.05.2017 09:29:27
٩	1	100	19.05.2017 09:28:22 Niv	vavakt_A .	. Nivåvakt sponavsug kunst og håndverk	22.05.2017 12:41:40
9	1	100	18.05.2017 14:19:51 00	6 .		_ 19.05.2017 09:27:10
A	larmer	7 Hend	lelser			

Alarmlisten på venstre side tar for seg samtlige lokasjoner. Systemalarmer filtreres i en egen liste. Det er mulig å «søke» eller sortere alarmer via quickfilter.

Schneider	State -	Count	Priority	Triggered time V Source name	Alarm text
U Electric	4	1	2	22.05.2017 07:22:28 RT401_LA	. Lav tilluftstemp, aggregatet betjener Bygg
	4	2	2	19.05.2017 08:24:45 RT401_LA	. Lav tilluftstemp, aggregatet betjener Bygg
	4	1	3	16.05.2017 13:09:39 Sumalarm Pri 3	. Alarm Varmesystem 320_004
	4	5	3	15.05.2017 08:08:16 SB501MIN_A	. Minbegrensing aktiv, aggregatet betjener
\cap	4	1	2	12.05.2017 20:15:11 Sumalarm Pri 2	Alarm Ventilasjon 360_004
Bygg	4	2	3	29.04.2017 12:13:24 XS02_Off_AL	Jordfeil bygg G ventilasjon
F	4	1	1	16.04.2017 15:29:00 320_000_SUMALR_PRI1_ALR .	. 320_000_SUMALR_PRI1
oversits	4	1	1	16.04.2017 15:29:00 Sumalarm Pri 1	. Kristisk alarm Varmesentral 320_000
Alarmer		1	2	10.04.2017 10:48:39 320_009_SUMALR_PRI2_ALR .	. 320_009_SUMALR_PRI2
٨	۵	1	2	10.04.2017 10:48:39 Sumalarm Pri 2	. Alarm Varmesystem 320_009
Hendelser	۵	1	2	08.04.2017 14:03:26 320_002_SUMALR_PRI2_ALR .	320_002_SUMALR_PRI2
		1	2	08.04.2017 14:03:26 Sumalarm Pri 2	. Alarm Varmesystern 320_002
P	۵	1	2	07.04.2017 13:59:47 Sumalarm Pri 2	. Alarm Varmebereder Bygg B 310_001
Logg av	4	1	1	07.04.2017 13:00:58 360_001_Prioritet1_Alarm	. Kristisk alarm ventilasjon 360_001
	4	1	1	07.04.2017 13:00:57 Sumalarm Pri 1	Alarm Ventilasjon 360_001 krever omstart
	4	53	2	29.03.2017 10:33:10 RT401_LA	. Lav tilluftstemp, aggregatet betjener A360

ler

Schr

7 Brukere

Det er definert 5 tilkomstnivåer i toppsystemet:

Nivå 1	Gruppe Administrator	Eks. på brukere SE, superbruker	Rettighet Lese/Skrive
2.1	Driftsansvarlig område	Driftsansvarlige pr. område	Lese/Skrive, Alle bygg knyttet til området.
2.2	Driftsansvarlig bygg	Driftsansvarlige pr. bygg	Lese/Skrive, spesifikt bygg
3.1	Drift område	Annet driftspersonell pr. område	Lese/Skrive på alle bygg knyttet til området
3.2	Drift bygg	Annet driftspersonell pr. bygg	Lese/Skrive, spesifikt bygg
4	Begrenset drift	Eksterne leverandører pr. bygg	Lese, ved spesifikt bygg
5	Lese	Annet personell	Lese

Brukernavn er definert med fullt navn og lokasjonstilhørighet. Brukere som blir lagt til i systemet får et midlertidig passord som må endres ved 1. gangs pålogging.

8 Integrasjon

Lokale feltbusser som Modbus RTU, BACnet MS/TP og LON tilknyttes lokal AS på byggnivå.

Alle noder som skal integreres bør ha system- og objektnavn i henhold til TFM slik at systemet oppnår en så helhetlig struktur som mulig. Interface for hver enkelt feltbuss blir liggende på rotnivå og vil være bygd opp med tilsvarende mappestruktur som resten av SD-anlegget.

Verdi	Туре	Beskrivelse	Eks. på merking	Minimums objektrettighet
Måleverdi	Analog	Tilluftsføler	RT401	Lese
Børverdi	Analog	Børverdi tilluft	RT401_B	Lese/Skrive
Beregnet børverdi	Analog	Beregnet børverdi tilluft	RT401_BB	Lese
Pådrag	Analog	Pådrag ventilmotor	SB501_R	Lese
Styring	Digital	Styring pumpe	JP401_S	Lese
Driftstilbakemelding	Digital	Drift pumpe	JP401_D	Lese
Tidsskjema	Digital /Integer	Tidsskjema normaldrift	TKDR	Lese/Skrive

8.1.1 Modbus TCP

Modbus TCP kan integreres i både ES og AS. For å oppnå en oversiktlig struktur i nettverk og database skal det tilstrebes så langt som mulig å integrere noder med Modbus TCP i lokal AS tilknyttet samme bygg som noden.

8.1.2 BACnet IP

BACnet IP kan integreres i både ES og AS. For å oppnå en oversiktlig struktur i nettverk og database skal det tilstrebes så langt som mulig å integrere noder med BACnet IP i lokal AS tilknyttet samme bygg som noden.

BACnet port, Network ID og Device Instance ID settes i henhold til tabell på serveren. Dette er viktig for å unngå konflikter i nettverket.

Schneider

9 Datasikkerhet

Backuprutiner

Enterpriseserveren tar backup av alle servere, AS og ES, etter tidsskjema. Backupen inneholder databasefiler for alle serverene. Dette skjer 1 gang pr. uke. Disse filene kan da brukes for å gjenskape databasene ved eventuelle hardwarekrasj.