



- 1 Tilkobles eksisterende overvannskum
- 2 Eksisterende sluk saneres
- 3 Eksisterende sluk justeres/tilpasses
- 4 Vannledning anbores
- 5 Tilkobles eksisterende sandfangssluk
- 6 Tilkobles eksisterende ledning

Alle påkoblingspunkter må måles inn og kontrolleres av entreprenør før arbeidet kan starte. Evt tilpasninger med bend o.l. gjøres på stedet for å oppnå en optimal tilkobling i eks kum

Tegnforklaring

Overvannsledning
Spillvannsledning
Vannledning

Henvisninger

For plan- og profil tegning se GH101
For prinsipielt grøftetverrsnitt se GH201

Eksisterende

Prosjektet

Prosjektet

Overvannskum
Sandfangskum
Hiernesluk

[illegible]