

DECKSHIELD CARPARK SYSTEM

Garasjeanlegg utsettes daglig for fuktighet og store mengder stein, grus og støv.

Normalt blir disse arealer kostet / spylt for å fjerne de største "steinene" før eventuell rengjøringsmaskin / skuremaskin blir benyttet.

Oljer og annen forurensning fjernes normalt med skuremaskin.

Hyppigheten for rengjøringen er avhengig av trafikkmengde i P-huset, og krav til utseende på overflaten. Det finnes p-hus som rengjøres daglig, og andre som tidsperspektiv på en måned.

VANLIG RENGJØRING

Forurensning

Reingjøringsmetode

Støv, sand

Feiing, spyling, skuremaskin

Olje / bensin / diesel

Absorberende sagflis

ABSORBERENDE SAGFLIS

Det finnes sagflis med svært absorberende virkning som er beregnet på oppsuging av væsker. Denne sagflisen er vanligvis ikke egnet til særlig annet enn oppsuging av væskeflekker eller sporadisk arbeid uten tilgang til vann- eller væskesuger.

De fleste typer sagflis har mindre absorberende og svært absorberende virkning. Oljeflis egner seg ikke til bruk på gulv med sklisikring. Oljeflis og lignende sagflis danner med tiden en klebrig film på gulvet som svekker sklisikringen og fører til smuss som er vanskelig å fjerne.

MANUELL FJERNING MED SAGFLIS

1. Legg en 10 cm bred pølse med sagflis ut over gulvet.
2. Fei pølsen frem over gulvet.
3. Fei og skuff opp sagflisen og forurensningen.

MASKINFEIING

Dersom maskinen ikke er utstyrt med støvbegrensede suge- og filteranordning, kan man strø sagflisen i et tynt lag jevnt fordelt utover hele gulvet. Fei deretter med maskinen. For øvrig gir leverandøren som regel gode vedlikeholdsanvisninger for effektiv bruk av maskinutstyret.

GRUNNRENGJØRING

Der det finnes avløp og omstendighetene eller tillater det, kan det foretaes rengjøring med høytrykksvask

1. Fei gulvet dersom det finnes løse forurensninger.
2. Bruk varm rengjøringsløsning (alkalisk) på gulvet.
3. Koble inn høytrykk og varmt vann og rengjør gulvet systematisk.
4. Kost vannet fra gulvet mot avløpet med en langkost.

Skur med varmt vann/rengjøringsmiddel der det ikke finnes avløp. I enkelte tilfeller kan man med fordel anvende svabrigsutstyr.

Vann/rengjøringsmiddel/avfettingsmidler og skyllevann fjernes lettest med væskesuger. Et godt resultat forutsetter effektiv skylling.

1. Påfør vann/rengjøringsmiddel.
2. Skur systematisk og etter behov.
3. Fjern vann/rengjøringsmiddel (alkalisk).
4. Skur med skyllevann. På svært tilsmussede overflater kan man skure en ekstra gang.
5. Fjern skyllevannet. Dersom vannet er svært skittent, eller inneholder mye vann/-rengjøringsmiddel, bør det foretas en ekstra skylling.

NB! Benytt børster til skuring, ikke pads.

MASKINSKURING

Maskinskuring skjer i prinsippet og med samme prosedyre som manuell skuring. Ved bruk av skuremaskin utføres hele prosedyren i arbeidstrinnene gjennom manøvrering av maskinen. NB! Benytt lavskummende vaskemiddel.

NB! Benytt børster til skuring, ikke pads.

FJERNING AV FASTGRODDE MERKER ETC.

Svarte merker i belegget som dekkmerker etc. bør først forsøket fjernet med vanlig rengjøring. Merker som ikke lar seg fjerne kan behandles med Peran Clean, som er et kraftig rensmiddel, selv om det ikke inneholder noen miljøfalgige stoffer.

Peran Clean har en viss slipende effekt, noe som kan gi nedmatting av overflaten.

1. Påfør Peran Clean i konsentrert form på det aktuelle området.
2. Skur området. Bruk børste, evt. sorte pads.
3. Tilsett vann og skur over.
4. Skyll godt med rent vann, og sug opp eller spyl til sluk.

MEKANISKE SKADER PÅ DECKSHIELD CAR PARK

Dersom overflatene er blitt skadet, vil vi anbefale at skadene utbedres raskt.
Det er viktig at ikke salt og forurensing får trenge ned i betongen / underlaget.

Reparasjoner utføres som følger:

- Små skader i overflaten kan utføres som følger:
 - Det aktuelle arealet reingjøres og tørkes godt.
 - Deretter slipes bruddflatene med vinkelsliper slik at disse blir godt nedmattet.
 - Påfør så det Deckshield Finish, herdetiden kan reduseres til ca 3 timer ved bruk av Deckshield accelerator.
- Større / dypere skader i overflaten kan utføres som følger:
 - Det aktuelle arealet reingjøres, slipes og støvsuges.
 - Deretter repareres skadet med Deckshield SF og i-strøes sand. Deckshield Accelerator kan benyttes, herdetiden kan da reduseres til ca 3 timer.
 - Ved behov for å gjøre utbedringer på Deckshield Elastomeric Membrane så kan ikke denne akselereres.
 - Påfør så Deckshield Finish. Deckshield Accelerator kan benyttes, herdetiden kan reduseres til ca 3 timer.

NB! Se forøvrig produktdatablader.

Riktig blandingsforhold og blandetid på produktene er meget viktig.

Langhus september 2005

Flowcrete Norway AS