

Kluter, pads og liknende med golvolje kan selv antenne og må behandles som brannfarlig avfall. Se også pkt. 83.

32 Golvoljer

Golvoljer gir ikke samme beskyttelse som lakk. Oljebehandlede golv trenger derfor hyppigere vedlikehold. Oljer kan være tørrende, halvtørrende eller ikke-tørrende. Tørrende oljer gir som regel en bedre beskyttelse enn halvtørrende oljer, som igjen er mer bestandige enn ikke-tørrende oljer. Golvoljer kan deles inn som følger på bakgrunn av sin sammensetning:

- golvoljer basert på vegetabiliske oljer
- golvoljer basert på alkylid

Særlig de førstnevnte har god inntrengningsevne og bevarer mye av treverkets naturlige utseende. Vegetabiliske treoljer med eller uten hvitt pigment kan brukes på lutbehandlede golv, se pkt. 5, som alternativ til såpebehandling. Slik behandling gjør golvet mer motstandsdyktig mot smuss og lettere å holde rent.

I tillegg til pigmenterte oljer fins oljer som er tilsatt voks og/eller harpiks for å oppnå bedre bestandighet mot mekanisk slitasje og væskesøl.

33 Sliping og ny oljebehandling

Dersom golvet har blitt skadd og er vanskelig å få rent som følge av dårlig renhold og manglende vedlikehold med olje, kan det være nødvendig å slippe det før man oljebehandler det på nytt. De fleste produsenter har god veiledning for hvordan dette arbeidet kan utføres.

4 Malte golv

41 Vedlikehold

Dersom man har tatt vare på noe av golvmalingen, kan man flette over slitte steder, men det er vanskelig å unngå noe fargeforskjell. Derfor kan det ofte være nødvendig å ta et toppstrøk på hele golvet. Overflaten bør renses og mattes ned først.

42 Golvmaling

Man bør bruke spesielle malingstyper for tregolv, løsemiddel- eller vannbaserte. Malingstypene egner seg også i trapper.

43 Sliping og ommaling eller annen behandling

Er golvet gammelt og slitt, kan det være aktuelt å fjerne malingssjiktet med sliping. Man har da muligheten til å male på nytt eller velge en ny behandling. Man bør imidlertid være forberedt på at gamle malte tregolv som regel ikke var beregnet for gjennomsliktig overflatebehandling og derfor ikke alltid tilfredsstiller de estetiske kravene det er naturlig å sette.

5 Såpebehandlede og lutede golv

51 Lut- og såpemidler

Til lutbehandling av gran- eller furugolv fins det flere typer ferdigproduserte lutmidler med og uten kalk. Slike produkter kan være etsende, og det er derfor viktig å beskytte hud og øyne mot eksponering. Bruk hansker og briller.

Til såpebehandling av lutbehandlet eller ubehandlet golv bør man helst bruke spesielle golvsåper. Golvet blir imidlertid følsomt for smuss, og såpebehandling bør derfor bare brukes på golv med liten trafikk.

Det fins nå alternative produkter med lavere pH og med hvitpigmenter og UV-midler som gir et hvitskurt utseende. Slike produkter kan påføres med vanlig pensel, og man trenger ikke det verneutstyret som kreves ved bruk av vanlige lutprodukter.

52 Spesialprodukter

I tillegg til ferdigblandede lutbehandlingsmidler som vanligvis består av lut tilsatt kalk, fins det spesielle trerensemidler og golvsåper beregnet på rengjøring og vedlikehold av lutede og oljede golv. Det fins også blekemidler spesielt beregnet på å bleke gulnet treverk.

53 Overgang til olje eller lakk

Et lutet og såpebehandlet golv kan både oljes og lakk dersom man bruker egnede produkter. Golvet må rengjøres godt på forhånd, for eksempel med et trerensemiddel som fjerner overskudd av kalk og nøytraliserer overflaten. Har golvet skader i overflaten, kan det være nødvendig å slippe det før oljing/lakking. Før lakking bør golvet alltid slipes. Golvet må også renses for såpe før sliping. Følg produsentens anbefalinger vedrørende rensemetode. Såperester som slipes ned i golvet, skaper problemer ved behandling med lakk/olje.

6 Voksbehandlede golv

Et voksbehandlet golv kan vedlikeholdes og overflaten fornyes uten å slite på treverket. Ved renovering av overflatebehandlingen er det bare vokslaget som slipes av. Ved påføring av ny voks er det vanligst å benytte oppvarmet voks som sprayeres på og poleres. Ved enklere, periodisk vedlikehold er det tilstrekkelig å vaske golvet med white-spirit (avromatisert) før ny voksbehandling. Voksen bearbeides med polermaskin og spesiell varmvoksbørste. Til slutt poleres overflaten med polerbørste.

Ved overgang til annen overflatebehandling, for eksempel olje eller lakk, må man slippe ned golvet til bart treverk.

7 Endring av overflatebehandling

Tabell 7 gir oversikt over nødvendig forbehandling ved endring av overflatebehandling.

Det er viktig å være klar over at lutbehandling bare kan gjøres på gran- og furugolv. For enkelte andre treslag fins det alternative gulningsprosessen i treverket. Et lutet golv kan oljebehandles for å oppnå en overflate som er enklere å rengjøre og vedlikeholde. Følg for øvrig produsentens anvisning for ny behandling.

8 Vernehensyn

81 Helsefare

Lakk- og oljeprodukter kan inneholde stoffer som er