

Retningslinjer fra Riksantikvaren

Eier/ byggherre har ansvar for at alle utførende handverkere gjøres kjent med disse retningslinjene.

Hovedprinsipp: Ikke mal der det ikke er nødvendig. Vurdering av tiltak på fasaden skal gjøres etter en grundig vask. Fasader som ikke er utsatt for vær eller sol trenger sjeldnere oppmaling. En vask av overflaten og flekkmaling kan være tilstrekkelig. Utførende maler skal ha kompetanse på verneverdige bygg.

Grunnarbeid

- Minst mulig av gammel maling fjernes! Eldre malinglag inneholder mer virkestoffer mot biologisk vekst enn moderne malinger. Disse virkestoffene beskytter treverket.
- Løs maling fjernes med skrape. Høytrykkspyler, sandblåser eller kjemikalier er ikke tillatt.
- Er det tidligere brukt alkydoljemaling, fjernes også kun det løse. Linoljemaling vil sitte godt på nedmattet alkydoljemaling, og trenge inn i treverket der det er nødvendig.
- Overflaten skal mattes slik at nytt malinglag får feste, enten ved vask eller manuell sliping med sandpapir.
- Overflaten skal vaskes så godt at alle soppsporer og all skitt er fjernet.
- Overflaten må være helt tørr før maling, og treverket skal ha et fuktinnhold under 15 %.

Maling

- Det skal brukes ren linoljemaling.
- Malingen skal ha et sinkinnhold på over 7 %, og ha dokumentert god effekt mot svertesopp.
- Bart treverk grunnes med linoljemaling etter produsentens anvisninger.
- Malingen skal strykes tynt med pensel.
- Malingen skal tørke godt mellom strøkene
- Fasaden skal dekkes til med duk for å hindre forurensing i malingen under opptørking.
- Det bør males kun i sommersesongen, når tørken er best.