

System og komponenter													
Plassering			Systeminfo.			Komponentinfo.			Kommentar til komponent	Komponent forsynes fra	Signal/kommunikasjon	Effekt	
byggeNr.	Romnr	Romnavn	Systemkode	S_Løpenr.	systemNavn	komponentkode	komponentLøpenr.	komponentNavn	Beskrivelse av komponent	Kommentar til komponent			
byggeNr.	Romnr	Romnavn				Kompo	Kompr	KomponentNavn	Beskrivelse				
2105	T105	Hovedkjøkken											
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	RT	901	Temp føler	Tilluftstemperatur ekstern (kanal)	BT5	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	RT	902	Temp føler	Tilluftstemperatur etter varmebatteri (tilleggsutrustning)		2105.Txxx=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	QD	401	Differansetrykkvakt	Trykk over veksler - tilluft	BP8	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o type sjekkes	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	KA	402	Spjeldmotor	Plateveksler, spjeld 1	QM45	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o type sjekkes	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	KA	403	Spjeldmotor	Plateveksler, spjeld 2	QM46	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o type sjekkes	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	KA	404	Spjeldmotor	Plateveksler, spjeld 3	QM47	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o type sjekkes	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	KA	401	Spjeldmotor	Spjældmotor, fjær tilbaketrekk, tilluft	QM31S	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	24Vac	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	QD	402	Differansetrykkvakt	Trykk over filter, tilluft	BP2:B	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	RT	401	Temp føler	Temperaturføler, uteluft	BT1	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	QP	401	Trykkvakt	Trykkgiver, tilluftsvifte	BP1:A	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	JV	401	Vifte	EC vifte, tilluft 1	GQ1	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	4,6 kW
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	JV	402	Vifte	EC vifte, tilluft 2	GQ3	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	4,6 kW
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	JV	403	Vifte	EC vifte, tilluft 3	GQ5	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	4,6 kW
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	RT	402	Temp føler	Temperaturvirkningsgrad	BT4	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	SB	401	Reguleringsventil, motorstyrt	Varme, 3-veis ventil, Kvs-verdi 6.3	QN51	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o 24vac	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	RT	403	Temp føler	Temperaturføler, frostvakt for varmebatteri	BT10	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	SB	402	Reguleringsventil, motorstyrt	Kjøling, 3-veis ventil, Kvs-verdi 40.0	QN54	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o 24vac	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	RZ	401	Branndetektor	Røykdetektor i kanal	BQ4	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	Pot.fri På i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	KA	501	Spjeldmotor	Spjeldmotor, fjær tilbaketrekk, avtrekk	QM32S	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	24VAC	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	QD	502	Differansetrykkvakt	Trykk over filter, avtrekk	BP1:B	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	RT	501	Temp føler	Avtrekkstemperatur	BT3	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	RT	502	Temp føler	avkast/avisingstemperatur	BT2	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	QP	501	Trykkvakt	Trykkføler avtrekksvifte	BP2:A	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	JV	501	Vifte	EC ventilator, avtrekk 1	GQ2	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	4,6 kW
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	JV	502	Vifte	EC ventilator, avtrekk 2	GQ4	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	4,6 kW
2105	Txxx	Utendørs tak	360	XXX	Ventilasjon	JV	503	Vifte	EC ventilator, avtrekk 3	GQ6	2105.Txxx=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	4,6 kW
2105	T105	Hovedkjøkken	360	XXX	Ventilasjon	FS	001	Automatikkskap	Marvelsentral for VAV kjøkken	Drift og feilsignal til SD	2105.T114=434.xxx-FS00x	BACnet B-BC-profil	
2105	T114	Lager	360	XXX	Ventilasjon	FS	001	Brannspjeldsentral	Brannspjeldsentral	Sentral for 10 stk. brannspjeld	2105.T114=434.xxx-FS00x	BACnet-ip	
2105	T105	Hovedkjøkken	330	XXX	Slokkeanlegg	RP	001	Trykkføler	Slokkeanlegg kjøkkenhetter	Trykkgiver, alarmvakt	2105.T114=434.xxx-FS00x	0-10Volt eller pt.fri På i/o signal sjekkes	
2105	T105	Hovedkjøkken	330	XXX	Slokkeanlegg	RP	002	Trykkføler	Slokkeanlegg kjøkkenhetter	Trykkgiver, alarmvakt	2105.T114=434.xxx-FS00x	0-10Volt eller pt.fri På i/o signal sjekkes	
2105	T105	Hovedkjøkken	330	XXX	Slokkeanlegg	RP	003	Trykkføler	Slokkeanlegg kjøkkenhetter	Trykkgiver, alarmvakt	2105.T114=434.xxx-FS00x	0-10Volt eller pt.fri På i/o signal sjekkes	
2105	T105	Hovedkjøkken	330	XXX	Slokkeanlegg	RP	004	Trykkføler	Slokkeanlegg kjøkkenhetter	Trykkgiver, alarmvakt	2105.T114=434.xxx-FS00x	0-10Volt eller pt.fri På i/o signal sjekkes	
2105	T105	Hovedkjøkken	330	XXX	Slokkeanlegg	RP	005	Trykkføler	Slokkeanlegg kjøkkenhetter	Trykkgiver, alarmvakt	2105.T114=434.xxx-FS00x	0-10Volt eller pt.fri På i/o signal sjekkes	
2105	T105	Hovedkjøkken	330	XXX	Slokkeanlegg	RP	006	Trykkføler	Slokkeanlegg kjøkkenhetter	Trykkgiver, alarmvakt	2105.T114=434.xxx-FS00x	0-10Volt eller pt.fri På i/o signal sjekkes	
2105	T124A	Opphold	320	100	Varmeanlegg	SB	401	Reguleringsventil, motorstyrt	Varme, 2-veis motorstyrt radiatorventil		2105.T114=434.xxx-FS00x	24VAC	
2105	T124A	Opphold	320	100	Varmeanlegg	SB	402	Reguleringsventil, motorstyrt	Varme, 2-veis motorstyrt ventil		2105.T114=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o 24vac	
2105	T124A	Opphold	360	XXX	Ventilasjon	RT	404	Temp føler	Temperaturføler, tilluft		2105.T114=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	T125	Kontor	320	100	Varmeanlegg	SB	401	Reguleringsventil, motorstyrt	Varme, 2-veis motorstyrt radiatorventil		2105.T114=434.xxx-FS00x	24VAC	
2105	T125	Kontor	320	100	Varmeanlegg	SB	402	Reguleringsventil, motorstyrt	Varme, 2-veis motorstyrt ventil		2105.T114=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o 24vac	
2105	T125	Kontor	360	XXX	Ventilasjon	RT	405	Temp føler	Temperaturføler, tilluft		2105.T114=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	320	100	Varmeanlegg	JP	401	Pumpe	Sirkulasjonspumpe varmekurs sekundær	Fullintegrasjon til SD	2105.TK04A=434.xxx-FS00x	BACnet-mstp + Pot.fri start, drift,alar	1,5 kW
2105	TK04A	Fyrrom	320	100	Varmeanlegg	JP	402	Pumpe	Sirkulasjonspumpe varmekurs sekundær	Fullintegrasjon til SD	2105.TK04A=434.xxx-FS00x	BACnet-mstp + Pot.fri start, drift,alar	1,5 kW
2105	TK04A	Fyrrom	320	XXX	Varmeanlegg	RT	401	Temp føler tur	Vanntemperatur tur primær		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	320	XXX	Varmeanlegg	RT	501	Temp føler retur	Vanntemperatur retur primær		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	320	100	Varmeanlegg	RT	402	Temp føler tur	Vanntemperatur tur sekundær		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	320	100	Varmeanlegg	RT	502	Temp føler retur	Vanntemperatur retur sekundær		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	320	100	Varmeanlegg	RP	401	Trykkføler	Trykk på anlegget		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	320	100	Varmeanlegg	OE	401	Energimåler	Energimåler sekundærside	Fullintegrasjon til SD	2105.TK04A=434.xxx-FS00x	BACnet-mstp	
2105	TK04A	Fyrrom	320	100	Varmeanlegg	ME	401	Vannbehandlingsanlegg	Vannbehandling sekundærside	Drift og feilsignal til SD. Modbus-komm.	2105.TK04A=434.xxx-FS00x	Potensialfri	1,0 kW
2105	TK04A	Fyrrom	370	011	Komfortkjøling	JP	401	Pumpe	Sirkulasjonspumpe kjølekurs sekundær	Fullintegrasjon til SD	2105.TK04A=434.xxx-FS00x	BACnet-mstp + Pot.fri start, drift,alar	2,0 kW
2105	TK04A	Fyrrom	370	011	Komfortkjøling	JP	402	Pumpe	Sirkulasjonspumpe kjølekurs sekundær	Fullintegrasjon til SD	2105.TK04A=434.xxx-FS00x	BACnet-mstp + Pot.fri start, drift,alar	2,0 kW
2105	TK04A	Fyrrom	370	009	Komfortkjøling	RT	401	Temp føler tur	Vanntemperatur tur primær		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	370	009	Komfortkjøling	RT	501	Temp føler retur	Vanntemperatur retur primær		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	370	011	Komfortkjøling	RT	402	Temp føler tur	Vanntemperatur tur sekundær		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	

2105	TK04A	Fyrrom	370	011	Komfortkjøling	RT	502	Temp føler retur	Vanntemperatur retur sekundær		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	PT1000 på i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	370	011	Komfortkjøling	RP	401	Trykkføler	Trykk på anlegget		2105.TK04A=434.xxx-FS00x	0-10Volt På i/o	
2105	TK04A	Fyrrom	370	011	Komfortkjøling	OE	401	Energimåler	Energimåler sekundærside	Fullintegrasjon til SD	2105.TK04A=434.xxx-FS00x	BACnet-mstp	
2105	TK04A	Fyrrom	370	011	Komfortkjøling	ME	401	Vannbehandlingsanlegg	Vannbehandling sekundærside	Drift og feilsignal til SD	2105.TK04A=434.xxx-FS00x	Potensialfri	1,0 kW