

Gul linje, viser dagens fyllingskant.
Røde kryss viser hvor masse ønsket levert.

