

Tavle:		Leverandørkoder:		Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering:		A= Automatikkentreprise		Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Betjener:		E= Elektroentreprise		+AAAAnn Inventarnummer									
		R= Rørleggerentreprise		=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
		V= Ventilasjonsentreprise											
		X=Extsterende		-BBbbb Komponenttype og løpenr.									

Inntak størrelse: Spennings: 230 V IT	Punkttyper	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering
	Sum punkter	6	4	4	7	8	0	Dla= Digital inngang alarm
	Reservekapasitet, minimum	1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel
	Totalt antall punkter	7	5	5	8	9	0	

Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad

8 a) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 1 000 - 4 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfiler			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	2 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	27 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Brannstermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	2 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:		Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger										
		A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb										
Tavleplassering:		E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer										
Betjener:		R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.										
		V= Ventilasjonsentreprise														
		X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.										
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT		Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
		Sum punkter				6	4	4	7	8	0	Dla= Digital inngang alarm				
		Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
		Totalt antall punkter				7	5	5	8	9	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
8 b) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 4000 - 7000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	4 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	47 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	4 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:		Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger										
		A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb										
Tavleplassering:		E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer										
Betjener:		R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.										
		V= Ventilasjonsentreprise														
		X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.										
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT		Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
		Sum punkter				6	4	4	7	8	0	Dla= Digital inngang alarm				
		Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
		Totalt antall punkter				7	5	5	8	9	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
8 c) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 7000 - 10 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	5 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	67 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	5 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:		Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger										
		A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb										
Tavleplassering:		E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer										
Betjener:		R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.										
		V= Ventilasjonsentreprise														
		X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.										
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT		Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
		Sum punkter				6	4	4	7	8	0	Dla= Digital inngang alarm				
		Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
		Totalt antall punkter				7	5	5	8	9	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
8 d) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 10 000 - 15 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfiler			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	8 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	100 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	8 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:		Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger										
		A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb										
Tavleplassering:		E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer										
Betjener:		R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.										
		V= Ventilasjonsentreprise														
		X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.										
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT		Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering						
		Sum punkter		6	4	4	7	8	0	Dla= Digital inngang alarm						
		Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel						
		Totalt antall punkter		7	5	5	8	9	0							
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
8 e) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 15 000 - 20 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfiler			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	10 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	133 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	10 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:		Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger										
		A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb										
Tavleplassering:		E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer										
Betjener:		R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.										
		V= Ventilasjonsentreprise														
		X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.										
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT		Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
		Sum punkter				6	4	4	7	8	0	Dla= Digital inngang alarm				
		Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
		Totalt antall punkter				7	5	5	8	9	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
8 f) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 20 000 - 25 00 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	13 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	167 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	13 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:		Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger										
		A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb										
Tavleplassering:		E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer										
Betjener:		R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.										
		V= Ventilasjonsentreprise														
		X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.										
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT		Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
		Sum punkter				6	4	4	7	8	0	Dla= Digital inngang alarm				
		Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
		Totalt antall punkter				7	5	5	8	9	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
8 g) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 25 000 - 30 00 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfiler			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	15 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	200 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	15 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:		Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger										
		A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb										
Tavleplassering:		E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer										
Betjener:		R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.										
		V= Ventilasjonsentreprise														
		X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.										
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT		Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
		Sum punkter				6	4	4	7	8	0	Dla= Digital inngang alarm				
		Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
		Totalt antall punkter				7	5	5	8	9	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
8 h) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 30 000 - 40 00 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfiler			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	20 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	267 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Brannstermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	20 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:		Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger										
		A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb										
Tavleplassering:		E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer										
Betjener:		R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.										
		V= Ventilasjonsentreprise														
		X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.										
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT		Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
		Sum punkter				6	4	4	7	8	0	Dla= Digital inngang alarm				
		Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
		Totalt antall punkter				7	5	5	8	9	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
8 i) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 40 000 - 50 00 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	25 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	333 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	25 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer								
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering Dla= Digital inngang alarm NV= Nettverksvariabel				
				Sum punkter		6	4	4	7	8	0					
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1						
				Totalt antall punkter		7	5	5	8	9	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
8 j) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med trykkregulering, EI-batteri og roterende gjenvinner 50 000 - 60 00 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfiler			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V									
=361	.01-	LR	400	Frekvensomformer for tilluftsvifte			A	30 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	LR	410	Frekvensomformer roterende varmegjenvinner			V			1		1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	400 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RP	400	Trykkføler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V									
=361	.01-	LR	500	Frekvensomformer for avtrekksvifte			A	30 kW		1	1	1	1			
=360	.01-	RP	500	Trykkføler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							