FUNKSJONSTABELL FOR SENTRALT DRIFTSKONTROLLANLEGG / AUTOMATISERING

Prosjekt: Branngarasje Tranøy kommune
Prosj. nr.: 10209065

Dato: 24.05.2019 *Revisjon:* -
Sign.: IMI EAS

SWECO

ADRESSE	
Bygg	Branngarasje
Anl. Type	310
Anl. Nr.	002
Tavle	Ikke avklart
Plassering	
Oljeutskiller	

KOMPONENT	Objekt Nr	KAPASITET: Mengde m³	Trykkfall kPa	Effekt kW	½ Dahlander	2/3 Sep. viklinger	STYRING / REGULERING: 0 - 1	0 - 1 - 2	0 - 100 %		Triac	Trinn / Programreg.	Sekvens/forigling	Skalverdi	Tidsprogram	MELDING / MÅLING: Program / Manuell	0 - 1 / Drift	0 - 1 - 2	Alarm	Servicevender	Driftstid		Temperatur	Fuktighet	Trykk	CO_2 / Luftkvalitet	Mengde / Volum	Effekt	Energi			Prioritet	Grenseverdi	Regulert av	LOKAL: Bryter	Lampe	Integrert	Tablå	MERKNADER / ENTREPEN. Merknader	
Oljeutskiller	NU01	8																																					Utvendig oljeutskiller	R
Alarmtablå	XS01																																						Plassert inne i garasje	R

V=Ventilasjonsentr.
R=Rørentr.
K=Kjøleentr.
E=El.inst.
X=Eksist. utstyr
A=Automatikk

UTEKOMPENSERING	
BEGRENSNING MIN	
BEGRENSNING MAKS	
ROMKASKADE m/MIN	
OPTIMAL START	
OPTIMAL STOPP	

ANM. Se forøvrig forklaring av krav til styring/regulering av anlegget i automatikkbeskrivelse kapittel 56.

Funksjonsbeskrivelse:
- Alarmtablå XS01 gir lyd- og lys signal inne i garasje ved full oljeutskiller.

Ved eventuelt strømbrudd skal systemet starte automatisk.
Systemet skal ikke ha nødstrøm.