

Oversetting av Bacnet variabler Fredrikstad kommune

Eks. BYXXXX_360_001							
Signal	iFIX database	iFIX tagnavn	bacnet	Leverandør tagnavn	Bacnet IO	eksempel tagnavn	eksempel Bacnet IO
Hovedfunksjoner							
SD-Vender (AV, På, AUTO)	Alltid med	Objekt_CMD	MV.PresentValue			BY5605_360_001_CMD	MultistateValue.0
Driftsmodus (Tilluft, avtrekk, auto)	Alltid med	Objekt_DMS_CMD	MV.PresentValue			BY5605_360_001_DMS_CMD	MultistateValue.1
Ur styring fra SD anlegg. Starter/stopper anlegget når Venderen er i auto	Alltid med	Objekt_SD_TS	MV.PresentValue			BY5605_360_001_SD_TS	MultistateValue.2
Drift på anlegget	Alltid med	Objekt_V	BV.PresentValue			BY5605_360_001_V	BinaryValue.0
Regulering tempratur							
Sjalting utetemp for vekslng mellom tilluft og avtrekks modus	Alltid med	Objekt_SW_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_SW_SP	AnalogValue.0
Hysteresse sjaltemodus	Valgfritt	Objekt_SW_HYS_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_SW_HYS_SP	AnalogValue.1
Tidsforsinkelse sjalting mellom driftsmodus	Valgfritt	Objekt_SW_T_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_SW_T_SP	AnalogValue.2
Maks tilluftstemperatur	Valgfritt	Objekt_H_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_H_SP	AnalogValue.3
Minimums tilluftstemperatur	Valgfritt	Objekt_L_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_L_SP	AnalogValue.4
Kalkulert setpunkt tilluft	Alltid med	Objekt_CSP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_CSP	AnalogValue.5
Utetemp X1 tilluft	Alltid med	Objekt_X1_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_X1_SP	AnalogValue.6
Utetemp X2 tilluft	Alltid med	Objekt_X2_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_X2_SP	AnalogValue.7
Utetemp X3 tilluft	Alltid med	Objekt_X3_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_X3_SP	AnalogValue.8
Utetemp X4 tilluft	Alltid med	Objekt_X4_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_X4_SP	AnalogValue.9
Tilluft Y1	Alltid med	Objekt_Y1_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_Y1_SP	AnalogValue.10
Tilluft Y2	Alltid med	Objekt_Y2_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_Y2_SP	AnalogValue.11
Tilluft Y3	Alltid med	Objekt_Y3_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_Y3_SP	AnalogValue.12
Tilluft Y4	Alltid med	Objekt_Y4_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_Y4_SP	AnalogValue.13
Kalkulert setpunkt avtrekk	Alltid med	Objekt_CPS	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_CSP	AnalogValue.14
Utetemp X1 avtrekk	Alltid med	Objekt_X1_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_X1_SP	AnalogValue.15
Utetemp X2 avtrekk	Alltid med	Objekt_X2_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_X2_SP	AnalogValue.16
Utetemp X3 avtrekk	Alltid med	Objekt_X3_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_X3_SP	AnalogValue.17
Utetemp X4 avtrekk	Alltid med	Objekt_X4_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_X4_SP	AnalogValue.18
Avtrekk Y1	Alltid med	Objekt_Y1_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_Y1_SP	AnalogValue.19
Avtrekk Y2	Alltid med	Objekt_Y2_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_Y2_SP	AnalogValue.20
Avtrekk Y3	Alltid med	Objekt_Y3_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_Y3_SP	AnalogValue.21
Avtrekk Y4	Alltid med	Objekt_Y4_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_Y4_SP	AnalogValue.22
Regulering trykk							
Sjalting utetemp for vekslng mellom normal og lav hastighet	Valgfritt	Objekt_RP_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT900_RP_SP	AnalogValue.23
Trykk tilluft normal hastighet	Valgfritt	Objekt_H_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RP400_H_SP	AnalogValue.24
Trykk tilluft lav hastighet	Valgfritt	Objekt_L_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RP400_L_SP	AnalogValue.25
Trykk avtrekk normal hastighet	Valgfritt	Objekt_H_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RP500_H_SP	AnalogValue.26
Trykk avtrekk lav hastighet	Valgfritt	Objekt_L_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RP500_L_SP	AnalogValue.27
Regulering nattsenk							
Min. diff mellom ute og avtrekk	Valgfritt	Objekt_NTC_DIFF_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_NTC_DIFF_SP	AnalogValue.28
Utegrense for aktiv/deaktivering	Valgfritt	Objekt_NTC_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_NTC_SP	AnalogValue.29
Tidsforsinkelse for aktiv/deaktiv nattsenk	Valgfritt	Objekt_NTC_T	AV.PresentValue			BY5605_360_001_NTC_T	AnalogValue.30
Aktiver nattsenk	Valgfritt	Objekt_NTC_CMD	MV.PresentValue			BY5605_360_001_NTC_CMD	MultistateValue.3
Alarmer							
A-alarm	Alltid med	Objekt_VENT_AL1	BV.PresentValue			BY5605_360_001_VENT_AL1	
B-alarm	Alltid med	Objekt_VENT_AL2	BV.PresentValue			BY5605_360_001_VENT_AL2	
Reset A-alarm	Alltid med	Objekt_VENT_AL1_CMD	BV.PresentValue			BY5605_360_001_VENT_CMD	
Reset B-alarm	Alltid med	Objekt_VENT_AL2_CMD	BV.PresentValue			BY5605_360_001_VENT_CMD	

Frost alarm vann	Alltid med	Objekt_FROST_VANN_AL				BY5605_360_001_FROST_VANN_AL	
Frost alarm luft	Alltid med	Objekt_FROST_LUFT_AL				BY5605_360_001_FROST_LUFT_AL	
Tempraturer							
Inntaks temp Prosess verdi	Alltid med	Objekt_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT400_PV	
Inntaks temp SF alarm	Valgfritt	Objekt_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT400_AL	
Inntaks temp Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT400_H_AL	
Inntaks temp Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT400_L_AL	
Inntaks temp Grense Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT400_H_AL_GR	
Inntaks temp Grense Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT400_L_AL_GR	
Inntaks temp Alarm delay	Valgfritt	Objekt_AL_Delay	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT400_AL_DELAY	
Inntaks temp Reset Alarm	Valgfritt	Objekt_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT400_AL_RESET	
Temp etter gjennvinner Prosess verdi	Alltid med	Objekt_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT401_PV	
Temp etter gjennvinner SF alarm	Valgfritt	Objekt_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT401_AL	
Temp etter gjennvinner Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT401_H_AL	
Temp etter gjennvinner Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT401_L_AL	
Temp etter gjennvinner Grense Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT401_H_AL_GR	
Temp etter gjennvinner Grense Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT401_L_AL_GR	
Temp etter gjennvinner Alarm delay	Valgfritt	Objekt_AL_Delay	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT401_AL_DELAY	
Temp etter gjennvinner Reset Alarm	Valgfritt	Objekt_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT401_AL_RESET	
Tillufts temp Prosess verdi	Alltid med	Objekt_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_PV	
Tillufts temp SF alarm	Valgfritt	Objekt_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_AL	
Tillufts temp Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_H_AL	
Tillufts temp Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_L_AL	
Tillufts temp Grense Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_H_AL_GR	
Tillufts temp Grense Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_L_AL_GR	
Tillufts temp Alarm delay	Valgfritt	Objekt_AL_Delay	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_AL_DELAY	
Tillufts temp Reset Alarm	Valgfritt	Objekt_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT402_AL_RESET	
Avtrekks temp Prosess verdi	Alltid med	Objekt_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_PV	
Avtrekks temp SF alarm	Valgfritt	Objekt_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_AL	
Avtrekks temp Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_H_AL	
Avtrekks temp Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_L_AL	
Avtrekks temp Grense Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_H_AL_GR	
Avtrekks temp Grense Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_L_AL_GR	
Avtrekks temp Alarm delay	Valgfritt	Objekt_AL_Delay	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_AL_DELAY	
Avtrekks temp Reset Alarm	Valgfritt	Objekt_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT500_AL_RESET	
Avkast temp Prosess verdi	Alltid med	Objekt_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT501_PV	
Avkast temp SF alarm	Valgfritt	Objekt_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT501_AL	
Avkast temp Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT501_H_AL	
Avkast temp Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT501_L_AL	
Avkast temp Grense Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT501_H_AL_GR	
Avkast temp Grense Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT501_L_AL_GR	
Avkast temp Alarm delay	Valgfritt	Objekt_AL_Delay	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT501_AL_DELAY	
Avkast temp Reset Alarm	Valgfritt	Objekt_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT501_AL_RESET	
Turtemp VVB Prosess verdi	Alltid med	Objekt_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT420_PV	
Turtemp VVB SF alarm	Valgfritt	Objekt_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT420_AL	
Turtemp VVB Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT420_H_AL	
Turtemp VVB Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT420_L_AL	
Turtemp VVB Grense Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT420_H_AL_GR	
Turtemp VVB Grense Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT420_L_AL_GR	

Turtemp VVB Alarm delay	Valgfritt	Objekt_AL_Delay	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT420_AL_DELAY	
Turtemp VVB Reset Alarm	Valgfritt	Objekt_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT420_AL_RESET	
Returtemp VVB Prosess verdi	Alltid med	Objekt_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT520_PV	
Returtemp VVB SF alarm	Valgfritt	Objekt_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT520_AL	
Returtemp VVB Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT520_H_AL	
Returtemp VVB Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT520_L_AL	
Returtemp VVB Grense Høy alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT520_H_AL_GR	
Returtemp VVB Grense Lav alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT520_L_AL_GR	
Returtemp VVB Alarm delay	Valgfritt	Objekt_AL_Delay	AV.PresentValue			BY5605_360_001_RT520_AL_DELAY	
Returtemp VVB Reset Alarm	Valgfritt	Objekt_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RT520_AL_RESET	
Vifter							
Tilluftsvifte Command	Valgfritt	OBJEKT_CMD	MV.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_CMD	
Tilluftsvifte Alarm	Alltid med	OBJEKT_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_AL	
Tilluftsvifte Utgang	Valgfritt	OBJEKT_US	BI.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_US	
Tilluftsvifte Sikkerhetsbryter	Valgfritt	OBJEKT_SB	BI.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_SB	
Tilluftsvifte Drift	Alltid med	OBJEKT_V	BV.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_V	
Tilluftsvifte Pådrag	Valgfritt	OBJEKT_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_OP	
Tilluftsvifte Manuell pådrag	Valgfritt	OBJEKT_MAN_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_MAN_OP	
Tilluftsvifte Effekt	Valgfritt	OBJEKT_P_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_P_PV	
Tilluftsvifte Frekvens	Valgfritt	OBJEKT_HZ_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_HZ_PV	
Tilluftsvifte Optimizer Pådrag	Valgfritt	OBJEKT_OP_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_OP_OP	
Tilluftsvifte Driftstimer	Valgfritt	OBJEKT_RT	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV400_RT	
Avtrkksvifte Command	Valgfritt	OBJEKT_CMD	MV.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_CMD	
Avtrkksvifte Alarm	Alltid med	OBJEKT_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_AL	
Avtrkksvifte Utgang	Valgfritt	OBJEKT_US	BI.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_US	
Avtrkksvifte Sikkerhetsbryter	Valgfritt	OBJEKT_SB	BI.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_SB	
Avtrkksvifte Drift	Alltid med	OBJEKT_V	BV.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_V	
Avtrkksvifte Pådrag	Valgfritt	OBJEKT_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_OP	
Avtrkksvifte Manuell pådrag	Valgfritt	OBJEKT_MAN_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_MAN_OP	
Avtrkksvifte Effekt	Valgfritt	OBJEKT_P_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_P_PV	
Avtrkksvifte Frekvens	Valgfritt	OBJEKT_HZ_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_HZ_PV	
Avtrkksvifte Optimizer Pådrag	Valgfritt	OBJEKT_OP_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_OP_OP	
Avtrkksvifte Driftstimer	Valgfritt	OBJEKT_RT	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JV500_RT	
Gjennvinner							
Virkningsgrad	Valgfritt	Objekt_VG_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_LX410_VG_PV	
Pådrag	Valgfritt	Objekt_SP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_LX410_SP	
SFP	Valgfritt	Objekt_SFP_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_LX410_SFP_PV	
Drift	Alltid med	OBJEKT_V	BV.PresentValue			BY5605_360_001_LX410_V	
Alarm	Alltid med	OBJEKT_AL	BI.PresentValue			BY5605_360_001_LX410_AL	
Filter							
Filter inntak Alarm	Alltid med	Objekt_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_QD400_AL	
Filter inntak Høy Alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_QD400_H_AL	
Filter inntak Høy grense	Valgfritt	Objekt_H_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_QD400_H_AL_GR	
Filter inntak Lav Alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_QD400_L_AL	
Filter inntak Lav grense	Valgfritt	Objekt_L_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_QD400_L_AL_GR	
Filter inntak Er-Verdi	Valgfritt	Objekt_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_QD400_PV	
Filter inntak Reset alarm	Valgfritt	Objekt_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_QD400_AL_RESET	
Filter avkast Alarm	Alltid med	Objekt_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_QD500_AL	
Filter avkast Høy Alarm	Valgfritt	Objekt_H_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_QD500_H_AL	
Filter avkast Høy grense	Valgfritt	Objekt_H_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_QD500_H_AL_GR	
Filter avkast Lav Alarm	Valgfritt	Objekt_L_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_QD500_L_AL	
Filter avkast Lav grense	Valgfritt	Objekt_L_AL_GR	AV.PresentValue			BY5605_360_001_QD500_L_AL_GR	

Filter avkast Er-Verdi		Objekt_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_QD500_PV	
Filter avkast Reset alarm	Valgfritt	Objekt_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_QD500_AL_RESET	
Varmebatteri ventil							
Varmebatteri ventil Command	Valgfritt	OBJEKT_CMD	MV.PresentValue			BY5605_360_001_SB420_CMD	
Varmebatteri ventil Pådrag	Valgfritt	Objekt_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_SB420_OP	
Varmebatteri ventil Pådrag manuell	Valgfritt	Objekt_MAN_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_SB420_MAN_OP	
Varmebatteri ventil Posisjon	Valgfritt	Objekt_POS_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_SB420_POS_PV	
Varmebatteri ventil Mekanisk alarm	Valgfritt	Objekt_MOL_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_SB420_MOL_AL	
Varmebatteri ventil Aktuator alarm	Valgfritt	Objekt_AH_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_SB420_AH_AL	
Varmebatteri ventil Crtical alarm	Valgfritt	Objekt_CRI_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_SB420_CRI_AL	
Varmebatteri ventil Reset alarm	Valgfritt	OBJEKT_AL_RESET	BV.PresentValue			BY5605_360_001_SB420_AL_RESET	
Varmebatteri ventil Felles alarm	Valgfritt	OBJEKT_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_SB420_AL	
Varmebatteri sirkpumpe							
Varmebatteri sirkpumpe Alarm	Alltid med	OBJEKT_AL	BI.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_AL	
Varmebatteri sirkpumpe Utgang	Alltid med	OBJEKT_US	BI.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_US	
Varmebatteri sirkpumpe Sikkerhetsbryter	Valgfritt	OBJEKT_SB	BI.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_SB	
Varmebatteri sirkpumpe Drift	Valgfritt	OBJEKT_V	BV.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_V	
Varmebatteri sirkpumpe Command	Valgfritt	OBJEKT_CMD	MV.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_CMD	
Varmebatteri sirkpumpe Pådrag	Valgfritt	OBJEKT_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_OP	
Varmebatteri sirkpumpe Manuell pådrag	Valgfritt	OBJEKT_MAN_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_MAN_OP	
Varmebatteri sirkpumpe Effekt	Valgfritt	OBJEKT_P_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_P_PV	
Varmebatteri sirkpumpe Frekvens	Valgfritt	OBJEKT_HZ_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_HZ_PV	
Varmebatteri sirkpumpe Driftstimer	Valgfritt	OBJEKT_RT	AV.PresentValue			BY5605_360_001_JP401_RT	
Spjeld							
Spjeld inntak Pådrag	Valgfritt	Objekt_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_KA400_OP	
Spjeld inntak Posisjon	Valgfritt	Objekt_POS_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_KA400_POS_PV	
Spjeld inntak Status spjeld	Alltid med	Objekt_V	BV.PresentValue			BY5605_360_001_KA400_V	
Spjeld inntak Utgang	Valgfritt	Objekt_US	BI.PresentValue			BY5605_360_001_KA400_US	
Spjeld avkast Pådrag	Valgfritt	Objekt_OP	AV.PresentValue			BY5605_360_001_KA500_OP	
Spjeld avkast Posisjon	Valgfritt	Objekt_POS_PV	AV.PresentValue			BY5605_360_001_KA500_POS_PV	
Spjeld avkast Status spjeld	Alltid med	Objekt_V	BV.PresentValue			BY5605_360_001_KA500_V	
Spjeld avkast Utgang	Valgfritt	Objekt_US	BI.PresentValue			BY5605_360_001_KA500_US	
Røykdetektor							
Røykdetektor alarm	Alltid med	Objekt_RK_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RY400_RK_AL	
Røykdetektor service	Alltid med	Objekt_SE_AL	BV.PresentValue			BY5605_360_001_RY400_SE_AL	



