

+PAxxx=AVL01-FT01	Mengdemåler utløp	Mengdemåler
	;PQ1 avløpsmengde utløp (puls)	DI
	;PV1 avløpsmengde utløp (mA)	AI
	;XA1 feil på mengdemåler	DI
+PAxxx=AVL01-FT02	Overløpsmåler innløpskum	Mengdemåler
	;PQ1 overløpsmengde innløpskum (puls)	DI
	;PV1 overløpsmengde innløpskum (mA)	AI
	;XA1 feil på mengdemåler	DI
+PAxxx=AVL01-FT03	Overløpsmåler pumpesump	Mengdemåler
	;PQ1 overløpsmengde pumpesump (puls)	DI
	;PV1 overløpsmengde pumpesump (mA)	AI
	;XA1 feil på mengdemåler	DI
+PAxxx=AVL01-LS01	Høyt nivå/start nøddrift	Nivåbryter
	;PD1 høyt nivå i pumpesump/startnivå nødkjøring	DI
+PAxxx=AVL01-LS02	Lavt nivå/tørrpumpingsvakt	Nivåbryter
	;PD1 lavt nivå i pumpesump/tørrpumpingsvakt	DI
+PAxxx=AVL01-LT01	Nivågiver i pumpesump	Nivåmåler
	;PV1 nivå i pumpesump	AI
+PAxxx=AVL01-MV01	Motorventil utløp foran pluggkjøring	Motorventil
	;AU1 vender i auto	DI
	;MA1 vender i manuell	DI
	;PD1 utkoblet sikkerhetsbryter	DI
	;PV1 ventilposisjon	AI
	;US1 åpne	DO
	;US2 stenge	DO
	;XA1 fellesfeil utl. motorvern/termovakt/momentbryt	DI
	;XA2 Reserve. utløst jordfeilbryter	DI
	;ZS1 åpen ventil	DI
	;ZS2 stengt ventil	DI
+PAxxx=AVL01-MV02	Motorventil utløp etter pluggkjøring	Motorventil
	;AU1 vender i auto	DI
	;MA1 vender i manuell	DI
	;PD1 utkoblet sikkerhetsbryter	DI
	;PV1 ventilposisjon	AI
	;US1 åpne	DO
	;US2 stenge	DO
	;XA1 fellesfeil utl. motorvern/termovakt/momentbryt	DI
	;XA2 Reserve. utløst jordfeilbryter	DI
	;ZS1 åpen ventil	DI

	;ZS2	stengt ventil	DI
+PAxxx=AVL01-PT01	Trykkgiver utløp		Trykkmåler
	;PV1	avløpstrykk utløp	AI
+PAxxx=AVL01-PU01	Pumpe 1		Pumpe
	;AU1	vender i auto	DI
	;BM1	utl. motorvern/feil omformer	DI
	;DR1	drift	DI
	;HS1	nødstoppbryter aktivert	DI
	;MA1	vender i manuell	DI
	;MS1	utløst fuktvakt	DI
	;PD1	sikkerhetsbryter utkoblet	DI
	;PV1	effekt	AI
	;TS1	utløst termovakt	DI
	;TS2	høy temperatur på pumpehus	DI
	;UC1	pådrag	AO
	;US1	start/stopp	DO
	;XA1	Reserve. Jordfeilbryter utløst	DI
+PAxxx=AVL01-PU02	Pumpe 2		Pumpe
	;AU1	vender i auto	DI
	;BM1	utl. motorvern/feil omformer	DI
	;DR1	drift	DI
	;HS1	nødstoppbryter aktivert	DI
	;MA1	vender i manuell	DI
	;MS1	utløst fuktvakt	DI
	;PD1	sikkerhetsbryter utkoblet	DI
	;PV1	effekt	AI
	;TS1	utløst termovakt	DI
	;TS2	høy temperatur på pumpehus	DI
	;UC1	pådrag	AO
	;US1	start/stopp	DO
	;XA1	Reserve. Jordfeilbryter utløst	DI
+PAxxx=AVL01-PU03	Pumpe 3		Pumpe
	;AU1	vender i auto	DI
	;BM1	utl. motorvern/feil omformer	DI
	;DR1	drift	DI
	;HS1	nødstoppbryter aktivert	DI
	;MA1	vender i manuell	DI
	;MS1	utløst fuktvakt	DI
	;PD1	sikkerhetsbryter utkoblet	DI
	;PV1	effekt	AI

	;TS1	utløst termovakt	DI
	;TS2	høy temperatur på pumpehus	DI
	;UC1	pådrag	AO
	;US1	start/stopp	DO
	;XA1	Reserve. Jordfeilbryter utløst	DI
+PAxxx=AVL01-PV01		Pneumatisk ventil utløp pumpe 1	Pneumatisk venti
	;GS1	åpen ventil	DI
	;GS2	stengt ventil	DI
+PAxxx=AVL01-PV02		Pneumatisk ventil utløp pumpe 2	Pneumatisk venti
	;GS1	åpen ventil	DI
	;GS2	stengt ventil	DI
+PAxxx=AVL01-PV03		Pneumatisk ventil utløp pumpe 3	Pneumatisk venti
	;GS1	åpen ventil	DI
	;GS2	stengt ventil	DI
+PAxxx=AVL01-PV04		Pneumatisk ventil sumpspyling	Pneumatisk venti
	;GS1	åpen ventil	DI
	;GS2	stengt ventil	DI
+PAxxx=AVL01-PV05		Pneumatisk ventil sumpspyling	Pneumatisk venti
	;GS1	åpen ventil	DI
	;GS2	stengt ventil	DI
+PAxxx=AVL01-PV06		Pneumatisk ventil sumpspyling	Pneumatisk venti
	;GS1	åpen ventil	DI
	;GS2	stengt ventil	DI
+PAxxx=AVL01-SV01		Magnetventil utløp pumpe 1	Magnetventil
	;US1	start/stopp	DO
+PAxxx=AVL01-SV02		Magnetventil utløp pumpe 2	Magnetventil
	;US1	start/stopp	DO
+PAxxx=AVL01-SV03		Magnetventil utløp pumpe 3	Magnetventil
	;US1	start/stopp	DO
+PAxxx=AVL01-SV04		Magnetventil sumpspyling	Magnetventil
	;US1	start/stopp	DO
+PAxxx=AVL01-SV05		Magnetventil sumpspyling	Magnetventil
	;US1	start/stopp	DO
+PAxxx=AVL01-SV06		Magnetventil sumpspyling	Magnetventil
	;US1	start/stopp	DO
+PAxxx=ELA01-BA01		Brannsentral	Diverse
	;XA1	brannalarm utløst	DI
	;XA2	fellesfeil	DI

+PAxxx=ELA01-HF01	Felles funksjoner	Diverse
	;PD1 nettbryter innkoblet	DI
	;PD2 aggregatbryter innkoblet	DI
	;PQ1 energiforbruk (puls)	DI
	;ST1 lokal reset	DI
	;UB1 blokkering pumper	DO
	;UL1 diodelampe. fellesalarm/service pågår	DO
	;UR1 fjernreset	DO
	;XA1 automatsikringer utløst	DI
	;XA2 oversp. inntak/sikring utløst	DI
	;XA3 nettfeil-fasefeil/strømbrydd mating PLS	DI
	;XA4 isolasjons-/jordfeil	DI
	;XA5 oversp. styrestr./instr./PLS	DI
	;XA6 isolasjonsfeil styrestrøm/instrument./PLS	DI
	;XA7 alarm Quint-UPS/feil på batteri 24VDC	DI
	;XA8 jordfeilbrytere forbrukskurser utløst	DI
+PAxxx=ELA01-LS01	Oversvømmelsesvakt pumperom	Nivåbryter
	;PD1 oversvømmele/vann på gulv i pumperom	DI
+PAxxx=ELA01-TT01	Temperaturgiver overbygg	Temperaturmåler
	;PV1 temperatur i overbygg	AI
+PAxxx=ELA01-TT02	Temperaturgiver underetasje	Temperaturmåler
	;PV1 temperatur i underetasje	AI
+PAxxx=ELA01-TT03	Temperaturgiver ventilasjonsrom	Temperaturmåler
	;PV1 temperatur i ventilasjonsrom	AI
+PAxxx=ELA01-TT04	Temperaturgiver ute	Temperaturmåler
	;PV1 temperatur ute	AI
+PAxxx=IB01-AK01	Sirene innbruddsalarm	Diverse
	; US1 start/stopp	DO
+PAxxx=IB01-XS01	Mikrobryter i låskasse hoveddør	Diverse
	;XA1 mikrobryter i låskasse hoveddør utløst	DI
+PAxxx=IB01-XS02	Mikrobryter i låskasse inngang sump	Diverse
	;XA1 mikrobryter i låskasse inngang sump utløst	
+PAxxx=IB01-ZS01	Bevegelsesdetektor utløst	Diverse
	;XA1 bevegelsesdetektor utløst	DI
+PAxxx=REN01-PT01	Trykkgiver rentvann	Trykkmåler
	;PV1 vanntrykk	AI
+PAxxx=REN02-BX01	Brutt vannspeil	Diverse
	;PD1 overfyllingsvakt	DI

	;XA1	fellesalarm pumper	DI
+PAxxx=TTK01-PT01		Trykktransmitter kompressorluft	Trykkmåler
	;PV1	trykk kompressorluft	AI
+PAxxx=VEA01-AV01		Avtrekksvifte	Vifte
	;AU1	vender i auto	DI
	;BM1	utl. motorvern/feil omformer	DI
	;DR1	drift	DI
	;MA1	vender i manuell	DI
	;PD1	sikkerhetsbryter utkoblet	DI
	;PV1	effekt	AI
	;TS1	utløst termovakt	DI
	;UC1	pådrag	AO
	;US1	start/stopp	DO
	;XA1	Reserve. Jordfeilbryter utløst	DI
+PAxxx=VEA01-MV01		Motorstyrt tilbakeslagsventil	Motorventil
	;US1	start/stopp	DO
+PAxxx=VEA01-PDT01		Differansetrykktransmitter filter	Trykkmåler
	;PV1	differansetrykk over filter	AI
+PAxxx=VEA01-PT01		Trykktransmitter før luktreduksjonsanlegg	Trykkmåler
	;PV1	trykk før luktreduksjon	AI