

+KPxxx.BAS1.FT1	Mengdemåler utløp		Mengdemåler
	;PQ1	avløpsmengde utløp (puls)	DI
	;PV1	avløpsmengde utløp (mA)	AI
+KPxxx.BAS1.LS1	Nivåvakt pumpeump		Nivåbryter
	;PD1	overløp BAS1	DI
+KPxxx.BAS1.LS2	Nivågiver i pumpeump		Nivåmåler
	;PD1	høyt nivå BAS1/nødkjøring	DI
+KPxxx.BAS1.LS3	Nivågiver i pumpeump		Nivåmåler
	;PD1	lavt nivå BAS1/tørrkjøringsvakt	DI
+KPxxx.BAS1.LT1	Nivågiver i pumpeump		Nivåmåler
	;PV1	nivå i pumpeump	AI
+KPxxx.BAS1.MV1	Motorventil sumpspyling		Motorventil
	;YS1	åpne	DO
	;YS2	lukke	DO
	;ZS1	motorventil sumpspyling åpen	DI
	;ZS2	motorventil sumpspyling lukket	DI
+KPxxx.BAS1.P1	Pumpe 1		Pumpe
	;AU1	vender i auto	DI
	;IW0	utløst motorvern	PN
	;IW1	drift	PN
	;IW2	motorstrøm	PN
	;IW3	utkoblet sikkerhetsbryter	PN
	;IW4	start/stopp	PN
	;IW5	fellesfeil fr.omformer	PN
	;IW6	P1, Data fra omformer	PN
	;IW7	P1, Data fra omformer	PN
	;IW8	P1, Data fra omformer	PN
	;IW9	P1, Data fra omformer	PN
	;MA1	vender i manuell	DI
	;NOD1	vender i nødkjøring P1	DI
	;TS1	termovakt i motor	AI
	;TS2	høy temperatur på pumpehus	DI
+KPxxx.BAS1.P2	Pumpe 2		Pumpe
	;AU1	vender i auto	DI
	;IW0	utløst motorvern	PN
	;IW1	drift	PN
	;IW2	motorstrøm	PN
	;IW3	utkoblet sikkerhetsbryter	PN
	;IW4	start/stopp	PN

	;IW5	fellesfeil fr.omformer	PN
	;IW6	P2, Data fra omformer	PN
	;IW7	P2, Data fra omformer	PN
	;IW8	P2, Data fra omformer	PN
	;IW9	P2, Data fra omformer	PN
	;MA1	vender i manuell	DI
	;NOD1	vender i nødkjøring P2	DI
	;TS1	termovakt i motor	AI
	;TS2	høy temperatur på pumpehus	DI
+KPxxx.BAS1.SV1	Magnetventil for hydraulisk innl.ventil		Magnetventil
	;YS1	åpne/stenge	DO
+KPxxx.BAS1.SV2	Magnetventil vasking av sumpvegger		Magnetventil
	;DR1	vasking av sumpvegger i drift	DI
	;YS1	start/stopp	DO
+KPxxx.BAS1.SV3	Magnetventil for flushing av innl.ventil		Magnetventil
	;DR1	flushing av innl.ventil i drift	DI
	;YS1	åpne/stenge	DO
+KPxxx.BAS1.VH1	Hydraulisk innløpsventil		Hydraulisk ventil
	;ZS1	åpen ventil	DI
	;ZS2	stengt ventil	DI
+KPxxx.BAS2.LS1	Nivåvakt utjevningstank		Nivåbryter
	;PD1	høyt nivå utjevningstank BAS2	DI
+KPxxx.BAS2.LT1	Nivågiver i utjevningstank		Nivåmåler
	;PV1	nivå i utjevningstank	AI
+KPxxx.COMM.EL	Felles funksjoner		Diverse
	;PQ1	energiforbruk (puls)	PN
	;PV1	nettfeil-fasefeil/strømbrudd	PN
	;UB1	blokkering pumper	PN
	;UR1	fjernreset	PN
	;XA1	oversp. inntak/sikring utløst	DI
	;XA2	isolasjons-/jordfeil	DI
	;XA3	oversp. PLS utløst	DI
	;XA4	feil på 24VDC	DI
	;XA5	jordfeilbrytere forbrukskurser utløst	DI
+KPxxx.DOR.IB1	Initiator innbruddsregistrering		Diverse
	;ZS1	dør lukket og låst	DI
+KPxxx.ETG0.LS1	Oversvømmelsesvakt		Diverse
	;PD1	oversvømmelse/vann på gulv	DI
+KPxxx.ETG1.AV1	Avtrekksvifte		Vifte

	;DR1	avtrekksvifte i drift	DI
	;YS1	start/stopp	DO
+KPxxx.ETG1.BVS		Brutt vannspeil	Diverse
	;XA1	fellesfeil	DI
+KPxxx.ETG1.GA1		Brannmelder	Diverse
	;PD1	røykmelder utløst	DI
+KPxxx.ETG1.TT1		Temperaturgiver overbygg	Temperaturmåler
	;PV1	temperatur i overbygg	AI
+KPxxx.ETG1.TV1		Innblåsningsvifte	Vifte
	;DR1	innblåsningsvifte i drift	DI
	;YS1	start/stopp	DO
+KPxxx.ETG1.VAR		Varmeovn	Diverse
	;DR1	varme i drift	DI
	;YS1	av/på varmeovner	DO
+KPxxx.UTE1.TT1		Temperaturgiver utvendig	Temperaturmåler
	;PV1	temperatur utvendig	AI
+KPxxx.VANN.PT1		Trykkgiver rentvann	Trykkmåler
	;PV1	vanntrykk	AI