

Anodesone NV 1.1

Skisse 64

Koblingsboks NV1.1.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3		2 leder		
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4			2x2,5mm2	An NV1.1.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV1.1.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.2.4
Ref 1.1.11	0,75mm12	Blå	8		Referanse-		Ref 1.1.11
Ref 1.1.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.1.12
Ref 1.1.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.1.13
Ref 1.1.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 1.1.14
Ref 1.1.15	0,75mm2	Blå	12				Ref 1.1.15

Skisse 65

Koblingsboks NV1.1.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2	ø1,2mm	Rød/brun	3				
	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV1.1.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV1.1.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.1.2
Ref 1.1.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 1.1.1
Ref 1.1.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.1.2
Ref 1.1.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.1.3
Ref 1.1.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 1.1.4
Ref 1.1.5	0,75mm2	Blå	12				Ref 1.1.5

Koblingsboks NV1.1.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3		2 leder	2x2,5mm2	Ano NV1.1.1
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4				
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV1.1.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Anodesone NV 1.2

Skisse 66

Koblingsboks NV1.2.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3		2 leder		
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4			2x2,5mm2	An NV1.2.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV1.2.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.2.4
Ref 1.2.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 1.2.11
Ref 1.2.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.2.12
Ref 1.2.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.2.13
Ref 1.2.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 1.2.14
Ref 1.2.15	0,75mm2	Blå	12				Ref 1.2.15

Skisse 67
Koblingsboks NV1.2.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
			2	laskes			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3		2 leder		
			4			2x2,5mm ²	A NV1.2.2
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV1.2.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.2.2
Ref 1.2.1	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 1.2.1
Ref 1.2.2	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 1.2.2
Ref 1.2.3	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 1.2.3
Ref 1.2.4	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 1.2.4
Ref 1.2.5	0,75mm ²	Blå	12				Ref 1.2.5

Koblingsboks NV1.2.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	Ano NV1.2.1
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV1.2.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			

Anodesone NV 1.3

Skisse 68

Koblingsboks NV1.3.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	An NV1.3.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV1.3.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.3.4
Ref 1.3.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 1.3.11
Ref 1.3.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.3.12
Ref 1.3.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.3.13
Ref 1.3.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 1.3.14
Ref 1.3.15	0,75mm2	Blå	12				Ref 1.3.15

Koblingsboks NV1.3.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV1.3.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV1.3.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.3.2
Ref 1.3.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 1.3.1
Ref 1.3.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.3.2
Ref 1.3.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.3.3
Ref 1.3.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 1.3.4
Ref 1.3.5	0,75mm2	Blå	12				Ref 1.3.5

Koblingsboks NV1.3.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	Ano NV1.3.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV1.3.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Anodesone NV 1.4

Skisse 70

Koblingsboks NV1.4.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	An NV1.4.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV1.4.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.4.4
Ref 1.4.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 1.4.11
Ref 1.4.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.4.12
Ref 1.4.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.4.13
Ref 1.4.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 1.4.14
			12				

Skisse 71
Koblingsboks NV1.4.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV1.4.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 ig 6	rød og sort		Arm NV1.4.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.4.2
Ref 1.4.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 1.4.1
Ref 1.4.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.4.2
Ref 1.4.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.4.3
Ref 1.4.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 1.4.4
			12				

Koblingsboks NV1.4.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	Ano NV1.4.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV1.4.1
Arm. 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Anodesone NV 2.1

Skisse 72

Koblingsboks NV2.1.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV2.1.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV2.1.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.1.4
Ref 2.1.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.1.11
Ref 2.1.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.1.12
Ref 2.1.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.1.13
Ref 2.1.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 2.1.14
Ref 2.1.15	0,75mm2	Blå	12				Ref 2.1.15

Koblingsboks NV2.1.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV2.1.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV2.1.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks NV2.1.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV2.1.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV2.1.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.2.1
Ref 2.1.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.1.1
Ref 2.1.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.1.2
Ref 2.1.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.1.3
Ref 2.1.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 2.1.4
Ref 2.1.5	0,75mm2	Blå	12				Ref 2.1.5

Anodesone NV 2.2

Skisse 74

Koblingsboks NV2.2.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV2.2.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	3 og 4	rød og hvi		Arm NV2.2.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 4	Arm.ref		Arm.ref2.2.4
Ref 2.2.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.2.11
Ref 2.2.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.2.12
Ref 2.2.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.2.13
Ref 2.2.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 2.2.14
Ref 2.2.15	0,75mm2	Blå	12				Ref 2.2.15

Koblingsboks NV2.1.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A NV2.2.2
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV2.2.2
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			

Koblingsboks NV2.1.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A NV2.2.1
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV2.2.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.2.1
Ref 2.2.1	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 2.2.1
Ref 2.2.2	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 2.2.2
Ref 2.2.3	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 2.2.3
Ref 2.2.4	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 2.2.4
Ref 2.2.5	0,75mm ²	Blå	12				Ref 2.2.5

Anodesone NV 2.3

Skisse 76

Koblingsboks NV2.3.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV2.3.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV2.3.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.3.4
Ref 2.3.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.3.11
Ref 2.3.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.3.12
Ref 2.3.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.3.13
Ref 2.3.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 2.3.14
Ref 2.3.15	,75mm2	Blå	12				Ref 2.3.15

Koblingsboks NV2.3.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV2.3.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	3 og 4	rød og hvi		Arm NV2.3.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks NV2.3.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV2.3.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV2.3.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.3.1
Ref 2.3.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.3.1
Ref 2.3.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.3.2
Ref 2.3.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.3.3
Ref 2.3.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 2.3.4
Ref 2.3.5	0,75mm2	Blå	12				Ref 2.3.5

Anodesone NV 2.4

Skisse 78

Koblingsboks NV2.4.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	Ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	Ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	Ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	Ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A NV2.4.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV2.4.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.4.4
Ref 2.4.11	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 2.4.11
Ref 2.4.12	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 2.4.12
Ref 2.4.13	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 2.4.13
Ref 2.4.14	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 2.4.14
			12				

Koblingsboks NV2.4.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV2.4.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	3 og 4	rød og sort		Arm NV2.4.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks NV2.4.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV2.4.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV2.4.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.4.1
Ref 2.4.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.4.1
Ref 2.4.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.4.2
Ref 2.4.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.4.3
Ref 2.4.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 2.4.4
			12				

Anodesone NV 3.1

Skisse 80

Koblingsboks NV3.1.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.1.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	3 og 4	rød og hvi		Arm NV3.1.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 4	Arm.ref		Arm.ref3.1.4
Ref 3.1.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 3.1.11
Ref 3.1.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 3.1.12
Ref 3.1.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 3.1.13
Ref 3.1.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 3.1.14
Ref 3.1.15	0,75mm2	Blå	12				Ref 3.1.15

Skisse 81
Koblingsboks NV3.1.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.1.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV3.1.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks NV3.1.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.1.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV3.1.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.2.1
Ref 3.1.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 3.1.1
Ref 3.1.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 3.1.2
Ref 3.1.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 3.1.3
Ref 3.1.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 3.1.4
Ref 3.1.5	0,75mm2	Blå	12				Ref 3.1.5

Anodesone NV 3.2

Skisse 82

Koblingsboks NV3.2.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.2.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV3.2.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.2.4
Ref 3.2.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 3.2.11
Ref 3.2.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 3.2.12
Ref 3.2.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 3.2.13
Ref 3.2.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 3.2.14
Ref 3.2.15	0,75mm2	Blå	12				Ref 3.2.15

Koblingsboks NV3.2.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.2.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	3 og 4	rød og hvi		Arm NV3.2.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks NV3.2.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.2.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV3.2.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
	1,5mm2	Sort	7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.2.1
Ref 3.2.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 3.2.1
Ref 3.2.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 3.2.2
Ref 3.2.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 3.2.3
Ref 3.2.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 3.2.4
Ref 3.2.5	0,75mm2	Blå	12				Ref 3.2.5

Anodesone NV 3.3

Skisse 84

Koblingsboks NV3.3.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.3.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV3.3.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.3.4
Ref 3.3.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 3.3.11
Ref 3.3.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 3.3.12
Ref 3.3.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 3.3.13
Ref 3.3.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 3.3.14
			12				

Koblingsboks NV3.3.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.3.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV3.3.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks NV3.3.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.3.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV3.3.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
	1,5mm2	Sort	7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.3.1
Ref 3.3.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 3.3.1
Ref 3.3.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 3.3.2
Ref 3.3.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 3.3.3
Ref 3.3.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 3.3.4
			12				

Anodesone NV 3.4

Skisse 86

Koblingsboks NV3.4.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A NV3.4.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV3.4.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.4.4
Ref 3.4.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 3.4.11
Ref 3.4.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 3.4.12
Ref 3.4.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 3.4.13
Ref 3.4.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 3.4.14
			12				

Skisse 87
Koblingsboks NV3.4.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A NV3.4.2
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV3.4.2
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			

Koblingsboks NV3.4.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	ø1,2mm	Rød/brun	1	1, 2, 3 og 4			
Anode 1.2	ø1,2mm	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.1	ø1,2mm	Rød/brun	3				
Anode 2.2	ø1,2mm	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A NV3.4.1
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm NV3.4.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.4.1
Ref 2.4.1	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 3.4.1
Ref 2.4.2	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 3.4.2
Ref 2.4.3	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 2.4.3
Ref 2.4.4	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 2.4.4
			12				

Skisse 88

Kobling i understasjon NV 1.1			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A NV1.1.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A NV1.1.2		2	
		3	
A NV1.1.4		4	
Arm NV1.1.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -
Arm NV1.1.2		6	
		7	
Arm NV1.1.4		8	
Arm.ref1.1.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref1.1.4	laskes	100	
Ref 1.1.1		101	
Ref 1.1.2		102	
Ref 1.1.3		103	
Ref 1.1.4		104	
Ref 1.1.5		105	
Ref 1.1.11		106	
Ref 1.1.12		107	
Ref 1.1.13		108	
Ref 1.1.14		109	
Ref 1.1.15		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 89

Kobling i understasjon NV 1.2

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A NV1.2.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A NV1.2.2		2	
		3	
A NV1.2.4		4	
Arm NV1.2.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -
Arm NV1.2.2		6	
		7	
Arm NV1.2.4		8	
Arm.ref1.2.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref1.2.4	laskes	100	
Ref 1.2.1		101	
Ref 1.2.2		102	
Ref 1.2.3		103	
Ref 1.2.4		104	
Ref 1.2.5		105	
Ref 1.2.11		106	
Ref 1.2.12		107	
Ref 1.2.13		108	
Ref 1.2.14		109	
Ref 1.2.15		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 90

Kobling i understasjon NV 1.3

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A NV1.3.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A NV1.3.2		2	
		3	
A NV1.3.4		4	
Arm NV1.3.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr - Måle enhet Referanse seller
Arm NV1.3.2		6	
		7	
Arm NV1.3.4		8	
Arm.ref1.3.1	klemmene	100	
Arm.ref1.3.4	laskes	100	
Ref 1.3.1		101	
Ref 1.3.2		102	
Ref 1.3.3		103	
Ref 1.3.4		104	
Ref 1.3.5		105	
Ref 1.3.11		106	
Ref 1.3.12		107	
Ref 1.3.13		108	
Ref 1.3.14		109	
Ref 1.3.15		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 91

Kobling i understasjon NV 1.4

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.		
A NV1.4.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr +	Like-retter Anode-strøm
A NV1.4.2		2		
		3		
A NV1.4.4		4		
Arm NV1.4.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -	
Arm NV1.4.2		6		
		7		
Arm NV1.4.4		8		
Arm.ref1.4.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller	
Arm.ref1.4.4	laskes	100		
Ref 1.4.1		101		
Ref 1.4.2		102		
Ref 1.4.3		103		
Ref 1.4.4		104		
Ref 1.4.5		105		
Ref 1.4.11		106		
Ref 1.4.12		107		
Ref 1.4.13		108		
Ref 1.4.14		109		
Ref 1.4.15		110		

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 92

Kobling i understasjon NV 2.1

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.		
A NV2.1.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr +	Like-retter Anode-strøm
A NV2.1.2		2		
		3		
A NV2.1.4		4		
Arm NV2.1.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -	
Arm NV2.1.2		6		
		7		
Arm NV2.1.4		8		
Arm.ref2.1.1	klemmene	100		Måle enhet Referanse seller
Arm.ref2.1.4	laskes	100		
Ref 2.1.1		101		
Ref 2.1.2		102		
Ref 2.1.3		103		
Ref 2.1.4		104		
Ref 2.1.5		105		
Ref 2.1.11		106		
Ref 2.1.12		107		
Ref 2.1.13		108		
Ref 2.1.14		109		
Ref 2.1.15		110		

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 93

Kobling i understasjon NV 2.2

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A NV2.2.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A NV2.2.2		2	
		3	
A NV2.2.4		4	
Arm NV2.2.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -
Arm NV2.2.2		6	
		7	
Arm NV2.2.4		8	
Arm.ref2.2.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref2.2.4	laskes	100	
Ref 2.2.1		101	
Ref 2.2.2		102	
Ref 2.2.3		103	
Ref 2.2.4		104	
Ref 2.2.5		105	
Ref 2.2.11		106	
Ref 2.2.12		107	
Ref 2.2.13		108	
Ref 2.2.14		109	
Ref 2.2.15		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 94

Kobling i understasjon NV 2.3

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A NV2.3.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A NV2.3.2		2	
		3	
A NV2.3.4		4	
Arm NV2.3.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr - Måle enhet Referanse seller
Arm NV2.3.2		6	
		7	
Arm NV2.3.4		8	
Arm.ref2.3.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref2.3.4	laskes	100	
Ref 2.3.1		101	
Ref 2.3.2		102	
Ref 2.3.3		103	
Ref 2.3.4		104	
Ref 2.3.5		105	
Ref 2.3.11		106	
Ref 2.3.12		107	
Ref 2.3.13		108	
Ref 2.3.14		109	
Ref 2.3.15		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 95

Kobling i understasjon NV 2.4

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A NV2.4.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A NV2.4.2		2	
		3	
A NV2.4.4		4	
Arm NV2.4.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr - Måle enhet Referanse seller
Arm NV2.4.2		6	
		7	
Arm NV2.4.4		8	
Arm.ref2.4.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref2.4.4	laskes	100	
Ref 2.4.1		101	
Ref 2.4.2		102	
Ref 2.4.3		103	
Ref 2.4.4		104	
Ref 2.4.5		105	
Ref 2.4.11		106	
Ref 2.4.12		107	
Ref 2.4.13		108	
Ref 2.4.14		109	
Ref 2.4.15		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 96

Kobling i understasjon NV 3.1

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.		
A NV3.1.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr +	Like-retter Anode-strøm
A NV3.1.2		2		
		3		
A NV3.1.4		4		
Arm NV3.1.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -	
Arm NV3.1.2		6		
		7		
Arm NV3.1.4		8		
Arm.ref3.1.1	klemmene	100		Måle enhet Referanse seller
Arm.ref3.1.4	laskes	100		
Ref 3.1.1		101		
Ref 3.1.2		102		
Ref 3.1.3		103		
Ref 3.1.4		104		
Ref 3.1.5		105		
Ref 3.1.11		106		
Ref 3.1.12		107		
Ref 3.1.13		108		
Ref 3.1.14		109		
Ref 3.1.15		110		

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 97

Kobling i understasjon NV 3.2

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.		
A NV3.2.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr +	Like-retter Anode-strøm
A NV3.2.2		2		
		3		
A NV3.2.4		4		
Arm NV3.2.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -	
Arm NV3.2.2		6		
		7		
Arm NV3.2.4		8		
Arm.ref3.2.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller	
Arm.ref3.2.4	laskes	100		
Ref 3.2.1		101		
Ref 3.2.2		102		
Ref 3.2.3		103		
Ref 3.2.4		104		
Ref 3.2.5		105		
Ref 3.2.11		106		
Ref 3.2.12		107		
Ref 3.2.13		108		
Ref 3.2.14		109		
Ref 3.2.15		110		

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 98

Kobling i understasjon NV 3.3

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.		
A NV3.3.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr +	Like-retter Anode-strøm
A NV3.3.2		2		
		3		
A NV3.3.4		4		
Arm NV3.3.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -	
Arm NV3.3.2		6		
		7		
Arm NV3.3.4		8		
Arm.ref3.3.1	klemmene	100		Måle enhet Referanse seller
Arm.ref3.3.4	laskes	100		
Ref 3.3.1		101		
Ref 3.3.2		102		
Ref 3.3.3		103		
Ref 3.3.4		104		
Ref 3.3.5		105		
Ref 3.3.11		106		
Ref 3.3.12		107		
Ref 3.3.13		108		
Ref 3.3.14		109		
Ref 3.3.15		110		

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 99

Kobling i understasjon NV 3.4

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A NV3.4.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A NV3.4.2		2	
		3	
A NV3.4.4		4	
Arm NV3.4.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr - Måle enhet Referanse seller
Arm NV3.4.2		6	
		7	
Arm NV3.4.4		8	
Arm.ref3.4.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref3.4.4	laskes	100	
Ref 3.4.1		101	
Ref 3.4.2		102	
Ref 3.4.3		103	
Ref 3.4.4		104	
Ref 3.4.5		105	
Ref 3.4.11		106	
Ref 3.4.12		107	
Ref 3.4.13		108	
Ref 3.4.14		109	
Ref 3.4.15		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap