

Anodesone SØ 1.1

Skisse 14

Koblingsboks SØ1.1.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm2	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes	2 leder		
Anode 2.2	1,5mm2	Rød/brun	4			2x2,5mm2	An SØ1.1.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ1.1.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.2.4
Ref 1.1.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 1.1.11
Ref 1.1.12	0,75mm2	Blå	9		Celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.1.12
Ref 1.1.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.1.13
Ref 1.1.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 1.1.14

Skisse 15
Koblingsboks SØ1.1.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ1.1.2
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm SØ1.1.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.1.2
Ref 1.1.1	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 1.1.1
Ref 1.1.2	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 1.1.2
Ref 1.1.3	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 1.1.3
Ref 1.1.4	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 1.1.4

Koblingsboks SØ1.1.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ²	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ²	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	Ano SØ1.1.1
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 46	rød og hvi		Arm SØ1.1.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			

Anodesone SØ 1.2

Skisse 16

Koblingsboks SØ1.2.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1	1,5mm ²	Rød/brun	1	1 og 2			
Anode 2	1,5mm ²	Rød/brun	2	laskes	2 leder	2x2,5mm ²	An AØ1.2.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	3	3 og 4	rød og hvi		Arm AØ1.2.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	4	laskes			
			5	laskes til 4	Arm.ref		Arm.ref1.2.4
Ref 1.2.11	0,75mm ²	Blå	6		Referanse-		Ref 1.2.11
Ref 1.2.12	0,75mm ²	Blå	7		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 1.2.12
Ref 1.2.13	0,75mm ²	Blå	8		understasjon		Ref 1.2.13
Ref 1.2.14	0,75mm ²	Blå	9		i flerleder		Ref 1.2.14
			10				

Koblingsboks SØ1.2.2**Skisse 17**

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ²	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ²	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ1.2.2
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm SØ1.2.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.2.2
Ref 1.2.1	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 1.2.1
Ref 1.2.2	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 1.2.2
Ref 1.2.3	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 1.2.3
Ref 1.2.4	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 1.2.4
			12				

Koblingsboks SØ1.2.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1	1 og 2			
Anode 1.2	1,5mm ²	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ²	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	Ano SØ1.2.1
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 46	rød og sort		Arm SØ1.2.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			

Anodesone SØ 1.3

Skisse 18

Koblingsboks SØ1.3.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	An SØ1.3.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ1.3.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.3.4
Ref 1.3.11	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 1.3.11
Ref 1.3.12	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 1.3.12
Ref 1.3.13	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 1.3.13
Ref 1.3.14	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 1.3.14
			12				

Skisse 19
Koblingsboks SØ1.3.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ1.3.2
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm SØ1.3.2
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.3.2
Ref 1.3.1	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 1.3.1
Ref 1.3.2	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 1.3.2
Ref 1.3.3	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 1.3.3
Ref 1.3.4	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 1.3.4
			12				

Koblingsboks SØ1.3.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1	1 og 2			
Anode 1.2	1,5mm ²	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ²	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	Ano SØ1.3.1
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm SØ1.3.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			

Anodesone SØ 1.4

Skisse 20

Koblingsboks SØ1.4.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm2	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm2	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	An SØ1.4.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ1.4.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.4.4
Ref 1.4.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 1.4.11
Ref 1.4.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.4.12
Ref 1.4.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.4.13
			11		i flerleder		
			12				

Skisse 21
Koblingsboks SØ1.4.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm2	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm2	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ1.4.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	3 og 4	rød og sort		Arm SØ1.4.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref1.4.2
Ref 1.4.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 1.4.1
Ref 1.4.2	0,75mm2	Blå	9		Celler føres til	7x0,75mm2	Ref 1.4.2
Ref 1.4.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 1.4.3
			11		i flerleder		
			12				

Koblingsboks SØ1.4.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1	1 og 2			
Anode 1.2	1,5mm2	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm2	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	Ano SØ1.4.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og sort		Arm SØ1.4.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Anodesone SØ 2.1

Skisse 22

Koblingsboks SØ2.1.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm2	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm2	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ2.1.4
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.1.4
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.1.4
Ref 2.1.11	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.1.11
Ref 2.1.12	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.1.12
Ref 2.1.13	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.1.13
Ref 2.1.14	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 2.1.14
			12				

Skisse 23
Koblingsboks SØ2.1.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm3	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm3	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ2.1.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.1.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks SØ2.1.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm2	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm2	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ2.1.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.1.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.2.1
Ref 2.1.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.1.1
Ref 2.1.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.1.2
Ref 2.1.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.1.3
Ref 2.1.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 2.1.4
			12				

Anodesone SØ 2.2

Skisse 24

Koblingsboks SØ2.2.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ²	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ²	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ2.2.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.2.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.2.4
Ref 2.2.11	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 2.2.11
Ref 2.2.12	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 2.2.12
Ref 2.2.13	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 2.2.13
Ref 2.2.14	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 2.2.14
			12				

Skisse 25

Koblingsboks SØ2.1.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ²	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ²	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ2.2.2
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.2.2
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			

Koblingsboks SØ2.1.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ2.2.1
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.2.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.2.1
Ref 2.2.1	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 2.2.1
Ref 2.2.2	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 2.2.2
Ref 2.2.3	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 2.2.3
Ref 2.2.4	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 2.2.4
			12				

Anodesone SØ 2.3

Skisse 26

Koblingsboks SØ2.3.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ2.3.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.3.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.3.4
Ref 2.3.11	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 2.3.11
Ref 2.3.12	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 2.3.12
Ref 2.3.13	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 2.3.13
Ref 2.3.14	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 2.3.14
			12				

Skisse 27
Koblingsboks SØ2.3.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm2	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm2	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ2.3.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.3.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks SØ2.3.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm2	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm2	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ2.3.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.3.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.3.1
Ref 2.3.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.3.1
Ref 2.3.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.3.2
Ref 2.3.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.3.3
Ref 2.3.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 2.3.4
			12				

Anodesone SØ 2.4

Skisse 28

Koblingsboks SØ2.4.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ2.4.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.4.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref2.4.4
Ref 2.4.11	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 2.4.11
Ref 2.4.12	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 2.4.12
Ref 2.4.13	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 2.4.13
			11		i flerleder		
			12				

Skisse 29
Koblingsboks SØ2.4.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm2	Rød/brun		1,2,3, og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	2	laskes			
Anode 2.2	1,5mm2	Rød/brun			2 leder	2x2,5mm2	A SØ2.4.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	3	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.4.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	4	laskes			

Koblingsboks SØ2.4.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm3	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm3	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ2.4.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ2.4.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 4	Arm.ref		Arm.ref2.4.1
Ref 2.4.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 2.4.1
Ref 2.4.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 2.4.2
Ref 2.4.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.4.3
			11		i flerleder		
			12				

Anodesone SØ 3.1

Skisse 30

Koblingsboks SØ3.1.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1	1 og 2			
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ3.1.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.1.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.1.4
Ref 3.1.11	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 3.1.11
Ref 3.1.12	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 3.1.12
Ref 3.1.13	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 3.1.13
Ref 3.1.14	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 3.1.14
			12				

Skisse 31
Koblingsboks SØ3.1.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1	1 og 2			
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ3.1.2
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.1.2
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			

Koblingsboks SØ3.1.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ²	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ²	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ3.1.1
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm NV3.1.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.2.1
Ref 3.1.1	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 3.1.1
Ref 3.1.2	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 3.1.2
Ref 3.1.3	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 3.1.3
Ref 3.1.4	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 3.1.4
			12				

Anodesone SØ 3.2

Skisse 32

Koblingsboks SØ3.2.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ²	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ²	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ3.2.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.2.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.2.4
Ref 3.2.11	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 3.2.11
Ref 3.2.12	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 3.2.12
Ref 3.2.13	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 3.2.13
Ref 3.2.14	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 3.2.14
			12				

Skisse 33
Koblingsboks SØ3.2.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm3	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm3	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ3.2.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.2.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks SØ3.2.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm3	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm3	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ3.2.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.2.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.2.1
Ref 3.2.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 3.2.1
Ref 3.2.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 3.2.2
Ref 3.2.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 3.2.3
Ref 3.2.4	0,75mm2	Blå	11		i flerleder		Ref 3.2.4
			12				

Anodesone SØ 3.3

Skisse 34

Koblingsboks SØ3.3.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ²	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ²	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ3.3.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.3.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	laskes til 4	Arm.ref		Arm.ref3.3.4
Ref 3.3.11	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 3.3.11
Ref 3.3.12	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 3.3.12
Ref 3.3.13	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 3.3.13
Ref 3.3.14	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 3.3.14
			12				

Koblingsboks SØ3.3.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ3.3.2
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.3.2
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			

Koblingsboks SØ3.3.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1	1 og 2			
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ3.3.1
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.3.1
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.3.1
Ref 3.3.1	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 3.3.1
Ref 3.3.2	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 3.3.2
Ref 3.3.3	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 3.3.3
Ref 3.3.4	0,75mm ²	Blå	11		i flerleder		Ref 3.3.4
			12				

Anodesone SØ 3.4

Skisse 36

Koblingsboks SØ3.4.4

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm ²	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm ³	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm ²	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm ³	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm ²	A SØ3.4.4
Arm. 1	1,5mm ²	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.4.4
Arm 2	1,5mm ²	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.4.4
Ref 3.4.11	0,75mm ²	Blå	8		Referanse-		Ref 3.4.11
Ref 3.4.12	0,75mm ²	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm ²	Ref 3.4.12
Ref 3.4.13	0,75mm ²	Blå	10		understasjon		Ref 3.4.13
			11		i flerleder		
			12				

Skisse 37
Koblingsboks SØ3.4.2

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1				
Anode 1.2	1,5mm3	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm3	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ3.4.2
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.4.2
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			

Koblingsboks SØ3.4.1

Kabler inn fra fasaden	Dimensjon	Farge	Klemme nr.		Kabler til Understasjon	Dimensjon flerledere	Merkes
Anode 1.1	1,5mm2	Rød/brun	1	1 og 2			
Anode 1.2	1,5mm3	Rød/brun	2	1,2,3 og 4			
Anode 2.1	1,5mm2	Rød/brun	3	laskes			
Anode 2.2	1,5mm3	Rød/brun	4		2 leder	2x2,5mm2	A SØ3.4.1
Arm. 1	1,5mm2	Sort	5	5 og 6	rød og hvi		Arm SØ3.4.1
Arm 2	1,5mm2	Sort	6	laskes			
			7	Laskes til 6	Arm.ref		Arm.ref3.4.1
Ref 2.4.1	0,75mm2	Blå	8		Referanse-		Ref 3.4.1
Ref 2.4.2	0,75mm2	Blå	9		celler føres til	7x0,75mm2	Ref 3.4.2
Ref 2.4.3	0,75mm2	Blå	10		understasjon		Ref 2.4.3
			11		i flerleder		
			12				

Skisse 38

Kobling i understasjon SØ 1.1

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.		
A SØ1.1.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr +	Like-retter Anode-strøm
A SØ1.1.2		2		
		3		
A SØ1.1.4		4		
Arm SØ1.1.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -	
Arm SØ1.1.2		6		
		7		
Arm SØ1.1.4		8		
Arm.ref1.1.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller	
Arm.ref1.1.4	laskes	100		
Ref 1.1.1		101		
Ref 1.1.2		102		
Ref 1.1.3		103		
Ref 1.1.4		104		
		105		
Ref 1.1.11		106		
Ref 1.1.12		107		
Ref 1.1.13		108		
Ref 1.1.14		109		
		110		

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 39

Kobling i understasjon SØ 1.2			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ1.2.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ1.2.2		2	
		3	
A SØ1.2.4		4	
Arm SØ1.2.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -
Arm SØ1.2.2		6	
		7	
Arm SØ1.2.4		8	
Arm.ref1.2.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref1.2.4	laskes	100	
Ref 1.2.1		101	
Ref 1.2.2		102	
Ref 1.2.3		103	
Ref 1.2.4		104	
		105	
Ref 1.2.11		106	
Ref 1.2.12		107	
Ref 1.2.13		108	
Ref 1.2.14		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 40

Kobling i understasjon SØ 1.3			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ1.3.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ1.3.2		2	
		3	
A SØ1.3.4		4	
Arm SØ1.3.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -
Arm SØ1.3.2		6	
		7	
Arm SØ1.3.4		8	
Arm.ref1.3.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref1.3.4	laskes	100	
Ref 1.3.1		101	
Ref 1.3.2		102	
Ref 1.3.3		103	
Ref 1.3.4		104	
		105	
Ref 1.3.11		106	
Ref 1.3.12		107	
Ref 1.3.13		108	
Ref 1.3.14		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 41

Kobling i understasjon SØ 1.4			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ1.4.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ1.4.2		2	
		3	
A SØ1.4.4		4	
Arm SØ1.4.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -
Arm SØ1.4.2		6	
		7	
Arm SØ1.4.4		8	
Arm.ref1.4.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref1.4.4	laskes	100	
Ref 1.4.1		101	
Ref 1.4.2		102	
Ref 1.4.3		103	
		104	
		105	
Ref 1.4.11		106	
Ref 1.4.12		107	
Ref 1.4.13		108	
		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 42

Kobling i understasjon SØ 2.1			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ2.1.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ2.1.2		2	
		3	
A SØ2.1.4		4	
Arm SØ2.1.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -
Arm SØ2.1.2		6	
		7	
Arm SØ2.1.4		8	
Arm.ref2.1.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref2.1.4	laskes	100	
Ref 2.1.1		101	
Ref 2.1.2		102	
Ref 2.1.3		103	
Ref 2.1.4		104	
		105	
Ref 2.1.11		106	
Ref 2.1.12		107	
Ref 2.1.13		108	
Ref 2.1.14		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 43

Kobling i understasjon SØ 2.2			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ2.2.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ2.2.2		2	
		3	
A SØ2.2.4		4	
Arm SØ2.2.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -
Arm SØ2.2.2		6	
		7	
Arm SØ2.2.4		8	
Arm.ref2.2.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref2.2.4	laskes	100	
Ref 2.2.1		101	
Ref 2.2.2		102	
Ref 2.2.3		103	
Ref 2.2.4		104	
		105	
Ref 2.2.11		106	
Ref 2.2.12		107	
Ref 2.2.13		108	
Ref 2.2.14		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 44

Kobling i understasjon SØ 2.3			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ2.3.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ2.3.2		2	
		3	
A SØ2.3.4		4	
Arm SØ2.3.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr - Måle enhet Referanse seller
Arm SØ2.3.2		6	
		7	
Arm SØ2.3.4		8	
Arm.ref2.3.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref2.3.4	laskes	100	
Ref 2.3.1		101	
Ref 2.3.2		102	
Ref 2.3.3		103	
Ref 2.3.4		104	
		105	
Ref 2.3.11		106	
Ref 2.3.12		107	
Ref 2.3.13		108	
Ref 2.3.14		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 45

Kobling i understasjon SØ 2.4			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ2.4.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ2.4.2		2	
		3	
A SØ2.4.4		4	
Arm SØ2.4.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr - Måle enhet Referanse seller
Arm SØ2.4.2		6	
		7	
Arm SØ2.4.4		8	
Arm.ref2.4.1	klemmene	100	
Arm.ref2.4.4	laskes	100	
Ref 2.4.1		101	
Ref 2.4.2		102	
Ref 2.4.3		103	
		104	
		105	
Ref 2.4.11		106	
Ref 2.4.12		107	
Ref 2.4.13		108	
		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 46

Kobling i understasjon SØ 3.1			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ3.1.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ3.1.2		2	
		3	
A SØ3.1.4		4	
Arm SØ3.1.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr -
Arm SØ3.1.2		6	
		7	
Arm SØ3.1.4		8	
Arm.ref3.1.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref3.1.4	laskes	100	
Ref 3.1.1		101	
Ref 3.1.2		102	
Ref 3.1.3		103	
Ref 3.1.4		104	
		105	
Ref 3.1.11		106	
Ref 3.1.12		107	
Ref 3.1.13		108	
Ref 3.1.14		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 47

Kobling i understasjon SØ 3.2			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ3.2.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ3.2.2		2	
		3	
A SØ3.2.4		4	
Arm SØ3.2.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr - Måle enhet Referanse seller
Arm SØ3.2.2		6	
		7	
Arm SØ3.2.4		8	
Arm.ref3.2.1	klemmene	100	
Arm.ref3.2.4	laskes	100	
Ref 3.2.1		101	
Ref 3.2.2		102	
Ref 3.2.3		103	
Ref 3.2.4		104	
		105	
Ref 3.2.11		106	
Ref 3.2.12		107	
Ref 3.2.13		108	
Ref 3.2.14		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 48

Kobling i understasjon SØ 3.3			
Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ3.3.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ3.3.2		2	
		3	
A SØ3.3.4		4	
Arm SØ3.3.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr - Måle enhet Referanse seller
Arm SØ3.3.2		6	
		7	
Arm SØ3.3.4		8	
Arm.ref3.3.1	klemmene	100	Måle enhet Referanse seller
Arm.ref3.3.4	laskes	100	
Ref 3.3.1		101	
Ref 3.3.2		102	
Ref 3.3.3		103	
Ref 3.3.4		104	
		105	
Ref 3.3.11		106	
Ref 3.3.12		107	
Ref 3.3.13		108	
Ref 3.3.14		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap

Skisse 49

Kobling i understasjon SØ 3.4

Kabler fra koblingsbokser		Klemme nr.	
A SØ3.4.1	Klemme 1-4 laskes	1	Pwr + Like-retter Anode-strøm
A SØ3.4.2		2	
		3	
A SØ3.4.4		4	
Arm SØ3.4.1	Klemme 5-8 laskes	5	Pwr - Måle enhet Referanse seller
Arm SØ3.4.2		6	
		7	
Arm SØ3.4.4		8	
Arm.ref3.4.1	klemmene	100	
Arm.ref3.4.4	laskes	100	
Ref 3.4.1		101	
Ref 3.4.2		102	
Ref 3.4.3		103	
		104	
		105	
Ref 3.4.11		106	
Ref 3.4.12		107	
Ref 3.4.13		108	
		109	
		110	

Leverandør av styringssystem angir kobling i eget skap